



Philips
Stereo CD

5 W
Copia da CD
Sintonizzazione digitale



AZ1880

Audio superiore con stile

Lo stereo CD Philips libera la tua musica digitale preferita dal tuo lettore portatile per un ascolto dall'audio potente dove e quando vuoi tu. Con USB diretta e registrazione digitale MP3 1-touch senza bisogno del PC.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Semplicità d'uso

- Copia CD per registrazione digitale one-touch MP3
- Comodo e pratico telecomando
- Per riservarsi il piacere della musica

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

In evidenza

Copia da CD



Basta collegare alla porta USB del sistema audio Philips un dispositivo USB di archiviazione di massa per iniziare a registrare la propria musica preferita da CD verso il dispositivo USB o lettore MP3 tramite la funzione one touch e senza computer.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali

MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Pratico telecomando



Grazie al pratico telecomando, che assicura la massima facilità di utilizzo, non devi far altro che sederti e rilassarti.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Connettività

- USB: Porta USB
- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Stazioni preimpostate: 40
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 2 x 2,5 W

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Altoparlante migliorato: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Funzioni utili

- Cifre display: 6

- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: Blu

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm
- Telecomando: 12 tasti con batteria al litio
- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 3,5 Kg
- Larghezza imballo: 561 mm
- Altezza imballo: 275 mm
- Spessore imballo: 159 mm
- Peso: 2,85 Kg
- Profondità unità principale: 132 mm
- Altezza unità principale: 214 mm
- Larghezza unità principale: 451 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Numero di batterie: 6
- Alimentazione: 220 - 240 V
- Voltaggio della batteria: 1,5 V

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: Dispositivo USB
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: CD



Data di rilascio
2015-01-30

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com