



Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Воспроизведение дисков Blu-
ray 3D

Smart TV
DivX Plus HD
Встроенный WiFi

BDP5602

Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Откройте для себя новый формат домашнего кинопросмотра с 3D Blu-ray. Встроенный высокоскоростной модуль WiFi-n обеспечивает удобный доступ к лучшим интернет-ресурсам на экране вашего телевизора с функциями Smart TV. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете смотреть еще больше видео.

Увидеть больше

- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Чувствовать лучше

- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы со Smart TV и сетью Интернет

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети WiFi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько A/B-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это

бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

Smart TV



Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray со Smart TV содержат ряд передовых функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, например к службам видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.



Характеристики

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство, Пульт ДУ, руководство пользователя

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Порт USB 2.0, Аналог. аудиовход - лев./прав. канал
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, Net TV, SimplyShare

Функции управления

- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB): Да
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Поддержка субтитров в формате 21:9, Сквозное дистанционное

- управление
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий, Греческий, Венгерский

Размеры

- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 213 мм
- Вес продукта: 1,82 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 мм
- Вес, включая упаковку: 2,26 кг

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Питание

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 71630 1
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 41,5 x 30 x 8,7 см
- Вес брутто: 1,65 кг
- Вес нетто: 1,25 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,4 кг
- Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 71630 1
- Вес брутто: 1,65 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 41,5 x 30 x 8,7 см
- Вес нетто: 1,25 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 0,4 кг

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 36 x 4,2 x 21,9 см
- Вес: 1,08 кг



Дата выпуска 2014-07-21

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 001 13338
EAN: 08 71258 17163 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com