



Philips  
Přístroj pro přehrávání CD  
disků s funkcí Dynamic  
Bass Boost

- MP3
- USB

AZ1816

## Přehrávejte svou digitální hudbu přes rozhraní USB Direct

Díky tenkému a přenosnému provedení systému AZ1816 si vychutnáte své sbírky hudby ve formátu MP3 / WMA v přenosném přehrávači bez použití sluchátek

### Mimořádný zážitek z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD
- Stereofonní tuner VKV/SV

### Zážitek z bohatého a čistého zvuku

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

### Snadné použití

- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
- Multifunkční LCD displej

# PHILIPS

## Specifikace

### Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20

### Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Anténa: Anténa VKV

### Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

### Možnosti připojení

- USB: Port USB

### Pohodlí

- Počet znaků displeje: 3
- Typ displeje: LCD

### Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: Ano
- Počet baterií: 6

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

### Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 377 x 200 x 262 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 330 x 159 x 230 mm
- Hmotnost: 1,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,5 kg

## Přednosti

### USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

### Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD

MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí které mohou být velké hudební soubory až 10krát zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce komprimovaný formát digitálního zvuku od společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se soubory, které zabírají polovinu místa na disku a které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v dobré kvalitě nahanané s přenosovou rychlostí 64 kB/s.

### Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717  
EAN: 87 10895 97270 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)