

Sarsıntı koruması



Dayanılmaz, klasik ve canlı AX2401 CD çalarlar pürüzsüz ve atlamasız müziğin keyfini gerçekten çıkarmanızı sağlar. Çekici, yuvarlak bir şekle sahiptir ve kolay parça görüntüleme için geniş bir ekranı bulunur. Hareket halindeyken müzik keyfinizi canlandırmak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bas performansı

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar

Sarsıntı koruması

- 45 saniye ESP™

Her türden diski zevkle kullanabilirsiniz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar



PHILIPS

Teknik özellikler**Ses**

- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış Gücü: 2 x 5mW RMS
- Ses seviyesi kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme

Tekrar çalma

- Disk Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 30 Parça, Hızlı İleri/Geri, Tutma, Tekrar Çalma, Durdurulan yerden tekrar çalma, Rastgele Çalma (Shuffle), Tarama
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45

Bağlanabilirlik

- DC giriş: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

Kolaylıklar

- Görüntü Tipi: LCD
- Göstergeler: pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

Aksesuarlar

- Kulaklıklar: AY3806 kulaklıklar
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu
- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)

Boyutlar

- Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde, Lenticular Sheet
- Ana kutu boyutları: 310 x 162 x 252 mm
- Ana karton ağırlığı: 4,18 kg
- Ana karton miktarı: 6
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 243 x 49 x 148 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 140x140x27,5mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç

- Pile CD Çalma Süresi: 20
- Pil Tipi: AA, LR6, UM3

Ürün özellikleri**45 saniye ESP™**

Elektronik Atlama Koruması, siz jogging yaparken veya hareket halindeyken CD çalarınız çarpma ve sarsıntılara maruz kaldığında bile atlamasız müzik yayını yapmasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Elektronik Atlama Koruması özelliği bulunan cihazlarda, kesintisiz müzik dinleme sağlamak üzere otomatik olarak hem içerikleri hem de lazer dönüş hızlarını ayarlayan akıllı bir elektronik tampon bulunmaktadır.

CD, CD-R ve CD-RW çalar**Dinamik Bas Kuvvetlendirme**

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2005-12-02

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 101 01726
EAN: 87 10895 86818 1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com