

Philips  
sistema de Home Theater  
DVD

DivX Ultra

HTS3107



## Mejora tu experiencia visual

con sonido envolvente como en el cine

Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

### Increíble rendimiento de audio y video

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido fiel a la realidad
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales

### Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

### Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.



# PHILIPS

sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- **Convertor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** Sobremuestreo de video, escaneado progresivo

### Sonido

- **Convertor D/A:** 24 bits, 96 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** >65 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- **Optimización del sonido:** Amplificador digital clase "D"
- **Potencia de salida (RMS):** 4 x 75 W + 2 x 100 W
- **Potencia de sonido total (RMS):** 500 W

### Reproducción de video

- **Formatos de compresión:** MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema de reproducción discos de video:** PAL, NTSC

### Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Codificación MP3:** 32-256 Kbps y VBR

### Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD, CD-R/RW
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG

### Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- **Número de presintonías:** 40

### Conectividad

- **Otras conexiones:** Salida de video combinada (CVBS), Entrada I/D de audio analógico, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena MW,

Conectores de altavoz de ajuste fácil

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 1 W

### Bocinas

- **Altavoz satélite:** Frente con blindaje magnético
- **Rango frecuencia altavoz satélite:** 120 - 20000 Hz
- **Impedancia del altavoz satélite:** 8 ohm
- **Controladores del altavoz satélite:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Altavoz central:** Blindaje magnético
- **Rango de frecuencia central:** 120 - 20000 Hz
- **Impedancia del altavoz central:** 4 ohm
- **Controladores del altavoz central:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Tipo de subwoofer:** Pasivo
- **Rango de frecuencia subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Impedancia de subwoofer:** 4 ohm
- **Controlador de subwoofer:** Woofer de alta eficacia de 6,5 pulg.

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de video, Antena FM/MW, Control remoto, Baterías para control remoto, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Certificado de garantía

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 435 x 55 x 329 mm
- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 239 x 99 x 69 mm
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 193 x 265 x 339 mm
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 97,5 x 191 x 71 mm

## Características destacadas

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

### Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una distorsión de fase o tiempo mínima que afecte la calidad del sonido.

### Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

### Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

### Certificación DivX Ultra

DivX Ultra combina la reproducción DivX con características especiales, como subtítulos integrados, audio en diversos idiomas, varias pistas y menús en un formato de archivo conveniente.

### DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

### Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

### Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.



Fecha de publicación  
2009-01-22

Versión: 1.0.2

12 NC: 8622 810 13599  
EAN: 87 10895 97194 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)