

필립스  
진정한 무선 헤드폰

편안한 착용감의 이어버드  
효과적인 소음 차단  
IPX4 방수  
최대 29 시간의 재생 시간

TAT4556BK



## 내 방식대로 음악 즐기기.

음악과 당신 사이를 그 무엇도 방해할 수 없습니다! 액티브 노이즈 캔슬링 기술이 적용된 진정한 무선 헤드폰으로 중요한 사운드에 집중할 수 있습니다. 비가 오거나 땀을 흘려도 괜찮고, 케이스가 있으면 29 시간 동안 재생할 수 있습니다.

### 휴대용 충전 케이스. 최대 29 시간 동안 재생 가능.

- IPX4 방수 및 방한
- 휴대용 USB-C 충전 케이스. 20 시간의 추가 재생 시간
- 9 시간의 재생 시간. 10 분 충전으로 1 시간 사용 가능
- 선명한 사운드, 우수한 중저음. 12mm 네오디뮴 드라이버
- AAC 코드 지원, 최고품질 사운드 소스

### 놀랍도록 편리하고, 탁월하게 편안한.

- 안정적이고 편안한 착용감
- 3 가지 크기의 이어팁 커버
- 하나의 이어버드를 사용하여 통화. 모노 모드
- 언제나 음악에 집중합니다. 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링

### 즐거 찾는 재생 목록에서 캐치업 끝까지

- 터치 컨트롤. 내장형 마이크. 간편한 페어링
- 케이스를 열 때 휴대폰에 빠르게 다시 연결
- 손쉬운 보이스 어시스턴트 작동

**PHILIPS**

진정한 무선 헤드폰  
편안한 착용감의 이어버드 효과적인 소음 차단, IPX4 방수, 최대 29 시간의 재생 시간

TAT4556BK/97

## 사양

### 사운드

- 스피커 직경: 12 mm
- 주파수 응답: 20 - 20 000 Hz
- 임피던스: 16 Ω
- 최대 전원 입력: 10 mW
- 감도: 98dB(1kHz)

### 편의성

- 방수: IPX4

### 액세서리

- 이어 팁: 3 가지 크기
- 퀵 스타트 가이드
- USB 케이블: USB-C 케이블

### 소비전력

- 통화 시간: 9+20 시간
- 충전식

### 디자인

- 색상: 블랙

### 제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 7.1 x 3.1 x 4 cm
- 중량: 0.047 kg

### 포장 크기

- 포장 유형: 상자
- 포함된 제품 수: 1 개

- 선반 배치 유형: 걸이
- 포장 크기 (W x H x D): 10.25 x 16 x 3.85 cm
- 총중량: 0.129 kg
- 순중량: 0.075 kg
- 용기 중량: 0.054 kg
- EAN: 48 95229 12261 1

### 외부 상자

- 소비자 패키지 수: 20
- 실외용 포장 (L x W x H): 41.5 x 23.4 x 19.4 cm
- 총중량: 3.34 kg
- 순중량: 1.5 kg
- 용기 중량: 1.84 kg
- GTIN: 1 48 95229 12261 8

### 내부 상자

- 소비자 패키지 수: 5
- 내부 상자 (L x W x H): 20.2 x 11 x 17.2 cm
- 총중량: 0.73 kg
- 순중량: 0.375 kg
- 용기 중량: 0.355 kg
- GTIN: 2 48 95229 12261 5

### 커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP, AAC, HSP
- Bluetooth 버전: 5.2
- 최대 범위: 최대 10 m

## 주요 제품

### 휴대용 충전 케이스

어디서든 음악을 즐겨보세요. 12mm의 드라이버로 뛰어난 사운드를 경험하고, 한 번 충전으로 9 시간 동안 재생 (ANC 꺼짐) 이 가능합니다. 완전히 충전된 케이스가 있으면 20 시간 (ANC 꺼짐) 더 사용할 수 있습니다. 급속 충전이 필요하다면 헤드폰을 케이스에 10 분 동안 넣어주세요. 한 시간을 더 재생할 수 있습니다.

### 모노 모드

통화량이 많으신가요? 한쪽 이어버드를 사용하여 통화하는 동안에 다른 쪽 이어버드를 충전하면 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이 크는 자동으로 사용 중인 이어버드로 할당되므로, 현재 이어버드의 배터리 잔량이 낮아지면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.

### IPX4 방수 / 방한

IPX4 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.

### 하이브리드 능동형 소음 차단

이 헤드폰은 듣고 싶지 않은 소음을 걸러내어 좋아하는 음악을 자유롭게 즐길 수 있습니다. 보다 넓고 깊은 노이즈 캔슬링 효과를 제공합니다. 인식 모드를 사용하면 필요할 때 주변 환경을 다시 인식할 수 있으며, 주변 환경 인식 상태를 계속해서 유지할 수 있습니다.

### 안정적이고 편안한 착용감

부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어 팁 커버가 외에도 안정적으로 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다.

### 간편한 제어 및 페어링

이어버드를 탭하여 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 휴대폰의 음성 지원에 연결하세요. 헤드폰은 즉시 페어링이 가능합니다. 한번 페어링되면 충전 케이스를 여는 즉시 휴대폰과 다시 연결합니다.



발행 일자 2022-05-10

버전 : 6.1.2

12 NC: 8670 001 77303  
EAN: 48 95229 12261 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com