

降噪 Pro+

自然、平衡的音效 頂級皮革設計 38 小時播放時間



L3

徜徉於音樂之中。隨時隨地。

如能隨心所欲置身聆聽喜愛音樂的完美之處,該有多好?結合精緻調校的驅動器、優異的主動降噪功能,以及恰到好處的貼合度,相輔相成,造就完美的聆聽環境。無論身在何處。

細膩音色,杜絕干擾

- 飛利浦 Fidelio。專為卓越效能而設計
- 40 公釐驅動器。呈現自然平衡的音效
- 先進的複合式主動降噪技術

每種方式都順暢

- 觸控功能。38 小時播放時間 (開啟 ANC 則為 32 小時)*
- 連接至任何來源。無線或有線
- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- 紅外線感應器。取下耳機時音樂會暫停
- 單鍵配對。Google Fast Pair*

每個細節的品質

- 專為聆聽而打造。頂級設計
- 記憶泡棉耳罩襯墊。始終完美貼合耳形
- 雙麥克風讓通話音質清晰無比。內建語音控制
- · 奢華的 Muirhead 皮革。負責任來源



焦點

飛利浦 Fidelio



這款覆耳式封閉式背部無線耳機,無論是 音效或材質都經過精心設計,能讓您深入 聆聽音樂。無論您頭部大小或形狀為何, 柔軟的記憶泡棉耳罩襯墊都能緊密貼合, 若是取下耳機,音樂也會隨即暫停。

自然、平衡的音效



這款耳機通過高解析度音訊認證,其中完 美調校的驅動器,無論是否開啟 ANC 都能 呈現優美和諧的音效。低音紮實有力又不 過度震撼;中音頻率飽滿平滑;高頻率細 節精緻。

複合式主動降噪技術



無論身在何處,都能以最佳音量聆聽。適 應性降噪功能使用一顆外部麥克風及一顆 內建麥克風濾掉不必要的噪音,讓您盡情 沉浸其中。感知模式可讓您在必要時,聆 聽周遭環境的聲音。

通話音質清晰無比



每個耳罩中的兩個麥克風均會聚焦於您說話的聲音,大幅降低周圍環境的噪音。與 Google 助理和 Alexa 完全整合,可協助在 您提出要求時,立即調出您最愛的播放清 單。

觸控功能



充飽電可讓您享受一整天的音樂,快速充電 15 分鐘即可播放 6 小時。音樂與通話皆有觸控控制功能,耳罩上也有可完全折疊以便收納的 ANC 按鈕。

專為聆聽而打造



輕量鋁合金以及負責任來源的 Muirhead 皮革,確保這款無線耳機的質感和音質一樣出眾優異。耳罩環的鋁合金為霧面深色緞面,搭配壓紋飛利浦 Fidelio 品牌圖案。當您取下耳機時,音樂會自動暫停。

飛利浦耳機應用程式

Philips Headphones App







飛利浦耳機應用程式可讓您在預設 ANC 模式之間切換,以調整降噪程度。同時具備專用的等化器,您可以使用應用程式來控制正在串流的音樂或存取歌曲資訊。

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair 功能讓您只要輕點一下,就 能將耳機與相容的 Android 裝置配對。當耳 機放在 Android 裝置附近時,系統會自動詢 問您是否要連線。

連接至任何來源



穩固的藍牙連線能力,搭配支援 iOS 裝置的 AAC,以及適用於 Android 或 Windows的 aptX HD,確保串流時能呈現最佳音效。可分離式纜線讓您能插入高解析度設備,享受有線聆聽。











音效

• 頻率範圍: 7 - 40,000 Hz • 喇叭直徑: 40 公釐 • 阻抗:16 歐姆 • 最大輸入功率: 20 mW • 敏感度: 103 dB (1k Hz) •驅動器類型:動態 • 高解析度音訊: 是

連線能力

• 藍牙版本: 5.1 • 無線: 是

• 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP

• 可拆式纜線:是 • 最大範圍: 最多 10 m

• 多點連線: 是

• 支援的編碼: AAC, SBC, aptx, aptx-HD •無線傳輸類型:藍牙 • 耳機插槽: 2.5 mm

外紙箱

• 長度: 25.4 cm • 包裝數:3 • 寬度: 22.8 cm ・總重: 3.655 kg • 高度: 26 cm

• GTIN: 1 48 95229 10839 1

• 淨重: 1.161 kg • 皮重 : 2.494 kg

便利

自動關機:是 • 音量控制: 是

• 飛利浦耳機應用程式支援: 是

• Google Fast Pair: 是

• 自動暫停 (紅外線感應器): 是

• 韌體可更新: 是 • 控制類型: 觸覺

功率

• 充電式: 是 • 電池數量: 3入 • 通話時間: 38 小時 • 充電時間: 2 小時

• 音樂播放時間 (ANC 開啟): 32 小時 • 音樂播放時間 (ANC 關閉): 38 小時 • 快速充電時間: 15 mins for 6 hrs

• 電池重量 (總計): 10.1 g • 電池容量 (耳機): 800 mAh

• 電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

• 高度: 21.67 cm • 包裝類型: 盒子 • 貨架放置類型: 吊掛式 • 寬度: 20.9 cm • 深度 : 7.69 cm • 內含產品件數:1 • EAN: 48 95229 10839 4 • 總重: 1.068 kg • 淨重 : 0.387 kg

產品尺寸

• 高度: 20.35 cm • 寬度 : 19 cm • 深度: 5.15 cm • 重量: 0.36 kg

• 皮重: 0.681 kg

配件

• 其他: 1 個硬殼攜帶盒

• 音訊線: 2.5-3.5 公釐立體聲纜線,長度 =1.2 公 尺

• 快速入門指南: 是

• 充電纜線: USB-C 纜線, 500 公釐 • 隨附轉接器: 飛航專用轉接器

設計

• 色彩: 黑色 • 配戴方式: 頭帶 • 折疊式設計: 無效果 • 貼耳材質: 合成皮革 • 耳形貼合: 覆耳式 • 耳罩類型: 封閉式背部

電信

• 用於通話的麥克風: 2 mics

• ENC 麥克風: 是

UPC

• UPC: 8 40063 20164 4

ANC 功能

• ANC 科技: 混合式, ANC Pro+

• 感知模式:是 • 適應性 ANC: 是

• ANC 適用麥克風: 4 個麥克風

• ANC (主動降噪): 是

語音助理

• 相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理

• 語音助理啟動: 手動 • 語音助理支援: 是



發行日期 2024-06-30

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

版本: 19.6.10

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 48 95229 10839 4 www.philips.com

^{*} Google 是 Google LLC 的商標。特定語言及國家 / 地區不提供 Google Fast Pair 服務。 * 電池壽命為估計值,可能隨著應用方式不同而改變。