

Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth
MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

Ovaj kompaktni višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućuje reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Zatim odaberite omiljenu radijsku stanicu uz DAB+ i FM kompatibilnost.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija
- Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®
- Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil
- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Jednostavna uporaba

- Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja
- Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a

PHILIPS

Istaknute značajke

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav

produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Kompatibilnost s DAB+ i FM

Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija

Prebacujete glazbu između 2 uređaja

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa

ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Bluetooth stanje pripravnosti



Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.

Brzo punjenje putem USB-a



USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- DAB/DAB+: Prikaz informacija
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP

Praktičnost

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: utor

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku
- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Kratke upute za korisnike

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina ambalaže: 520 mm
- Visina ambalaže: 323 mm
- Dubina ambalaže: 123 mm
- Bruto masa: 3,6 kg
- Neto težina: 2,4 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 433 x 67 x 226 mm (bez postolja)



Datum izdavanja
2019-11-03

Verzija: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com