

Philips
Sistema micro Hi-Fi

MP3 / WMA

MCM275



Musica digitale via USB diretta

Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, il sistema MCM275 è quello che fa per te. Garantisce prestazioni con audio dinamico, si presenta con un elegante design ed è in grado di riprodurre CD con MP3, WMA-CD e supporti USB; inoltre, può essere montato a parete.

Piacere d'ascolto senza limiti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Pratico jack di ingresso per la riproduzione di musica da dispositivi portatili

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- potenza musicale 2x5WRMS/2x10WMPO/400WPMPO

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spegnimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Guarda il disco che gira

- Sportello CD frontale motorizzato con finestra di visualizzazione
- Design supersottile e flessibile, installabile a parete

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x10W
- perfezionamento audio: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Tweeter piezo, Woofer da 4"

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 40 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Frontale, Motorizzato
- Supporto ID3-tag

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Tipo di programma, Nome stazione, Testo radio

Connettività

- Ingresso Aux: Line-in
- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
- USB: Porta USB

Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Colore retroilluminazione: Blu
- Standby Eco Power: 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Viti per montaggio a parete x 2
- Telecomando: 24 tasti con batteria

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 310 x 314 x 238 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,5 Kg



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.