



Philips Prestigo
Universele
afstandsbediening

8-in-1

PRESTIGO



SRU6008



Optimale controle in alle eenvoud

Onbeperkte functionaliteit zonder overbodige toetsen

Maak een einde aan die tafel vol afstandsbedieningen! Met de Prestigo SRU6008 kunt u tot wel 8 apparaten bedienen - de relevante toetsen verschijnen gewoon op het LCD-scherm. Eenvoudig in te stellen via de computer.

Intuïtieve navigatie

- Eenvoudig toegang tot functies via het LCD-scherm van 3,8 cm
- Verlichten toetsen voor het in het donker bedienen van uw apparaten

Snelle en eenvoudige toegang tot entertainment

- Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten

Snelle en eenvoudige installatie

- Vrijwel elk apparaat van bijna alle merken bedienen
- Software-updates via internet
- Eenvoudig te installeren in een paar simpele stappen op een Windows- of Mac-computer



a simple switch.com

PHILIPS

Kenmerken

Vrijwel elk apparaat bedienen



Dankzij de Prestigo-database met infraroodcodes voor meer dan 300.000 apparaten kunt u vrijwel elk apparaat bedienen dat te koop is, ongeacht het model of merk. Via de installatie op uw computer wordt de juiste infraroodcode voor uw apparaten geselecteerd in de database.

LCD-scherm van 3,8 cm



De afstandsbediening heeft een LCD-scherm van 3,8 cm (96 x 64 pixels). De minder vaak gebruikte knoppen zijn toegankelijk via het scherm. U kunt dus uw eigen knoppen toevoegen of knoppen verwijderen die u niet gebruikt.

Bediening op basis van activiteit

Start uw home entertainment-ervaringen met één druk op de knop in plaats van dat u elk apparaat apart moet bedienen. Druk gewoon op een activiteitenknop zoals 'Een film bekijken' en de Prestigo schakelt zelf de desbetreffende apparaten in, zoals de TV, DVD-speler en het home cinema-systeem.

Ontworpen voor de toekomst



De Configo-software van Philips laat u automatisch weten wanneer er een online-update beschikbaar is voor uw Prestigo. De Configo-software downloadt de updates en installeert ze.

Eenvoudig installeren via de PC



Sluit de Prestigo afstandsbediening via een USB-kabel aan op uw PC of Mac voor een eenvoudige installatie in uw eigen taal. Functies kunnen in een paar simpele stappen worden aangepast.

Verlichte toetsen



Dankzij het verlichte toetsenpaneel kunt u zelfs in het donker al uw apparaten moeiteloos bedienen

Specificaties

Accessoires

- USB-kabel: 1,2 m

Gemak

- Knoppen met achtergrondverlichting
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Schermtype: LCD
- Aantal activiteiten: 8
- Aantal apparaten: 8
- Online-updates: beschikbaar
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds
- Ondersteunde apparaten: AMP, Audiosysteem, Blu-ray-speler, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-combi, DVDR-HDD-combi, Digitale mediareceiver, Gameconsole, HD-DVD-speler, HCS, Recorder met harde schijf, Home cinema, Station voor MP3-speler, Minidisc, PC, Projector (IR), ONTVANGER, SAT, CASSETTE, TV, TV-DVD-combi, TV-VCR-combi, TV-VCR-DVD-combi, Tuner, VCD, laserdisc, Videorecorder

Mogelijkheden met infrarood

- Leerbare IR-codes
- Bedieningsafstand: 10 m

Vermogen

- Inclusief batterijen

Configuratie

- Configuratiemethode: Instellen via de PC



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com