

Philips Streamium  
Centre Streamium et  
satellites

**Streamium**

**WACS700**



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



gracenote.



## La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

### Un plaisir illimité et sans fil


- Diffusion sans fil entre le Streamium Audio Center et les satellites
- Disque dur de 40 Go pour stocker et écouter jusqu'à 750 CD
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

### Navigation et commande aisées

- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Lecture simultanée sur tous les Streamium Audio Satellite
- Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale

### Performances sonores de qualité

- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes
- Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité



**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Son

- **Paramètres de l'égaliseur:** Classique, jazz, Pop, Rock, techno, Neutre
- **Accentuation du son:** Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique classe D, Égaliseur actif
- **Puissance de sortie:** Puissance musicale (centre) 40 W + 40 W ; puissance musicale (satellite) 10 W + 10 W
- **Réglage du volume:** Augmentation/réduction du volume

### Enceintes

- **Enceintes intégrées:** 2
- **Types d'enceintes:** Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

### Lecture audio

- **Format de compression:** WMA, MP3, PCM
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- **Modes de lecture des disques:** Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/ Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- **Compatible ID3-Tag**
- **Type de changeur:** Fente
- **Débit binaire MP3:** 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- **Débit binaire WMA:** 16 - 128 Kbit/s
- **Mode de lecture du disque dur:** Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- **Mode de diffusion du disque dur:** « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Ma musique partout »

### Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** HDD
- **Vitesse d'enregistrement:** 1x, 4x
- **Débit binaire:** 128, 160 Kbit/s
- **Format de fichier audio:** MP3

### Supports de stockage

- **Capacité mémoire intégrée:** 40 Go

### Tuner/Réception/Transmission

- **Bandes du tuner:** FM
- **Réglage numérique auto**
- **Mise en mémoire automatique**
- **Nombre de présélections:** 40

### Connectivité

- **Entrée cinch audio:** AUX analogique (centre/satellite)
- **Sortie audio cinch:** Sortie ligne analogique (centre)
- **Autres connexions:** Ethernet
- **Casque:** 3,5 mm
- **Connexions sans fil:** Réseau local sans fil (802.11g)
- **Antenne:** Dipôle FM
- **Universal Plug-and-Play sans fil:** Compatible
- **Alimentation:** 220 V 50 Hz

### Confort

- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- **gestion de contenu numérique:** Logiciel DMM inclus
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Type d'affichage:** LCD
- **Fixation murale/Projection au plafond:** Fixation murale

### Accessoires

- **Câbles:** Câble Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM d'installation
- **Télécommande:** Affichage 6 lignes 2 voies, carte
- **Piles:** 4 piles AAA
- **Carte de garantie:** Carte de garantie

### Dimensions

- **Dimensions du carton (LxPxH):** 674 x 381 x 376 mm
- **Poids de l'appareil:** 11,9 kg
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 608 x 175 x 303 mm (centre) ; 360 x 128 x 283 mm (satellite)
- **Poids du carton principal:** 14 kg

## Points forts du produit

### Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Au lieu de cela, vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

### Disque dur de 40 Go/750 CD

Le disque dur de 40 Go vous offre une large capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 750 CD dans l'appareil, et grâce à sa vitesse d'encodage accélérée, vous pouvez aisément enregistrer un disque pendant que vous l'écoutez.

### Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre Streamium Audio Center garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre Streamium Audio Center pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

### Télécommande 2 voies

La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous permet de naviguer de façon intuitive à travers des centaines de chansons. Grâce à son afficheur 6 lignes, vous accédez rapidement à votre musique favorite, classée par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous permet de réaliser toute manipulation d'une seule main.

### Système d'enceintes Super Sound Panel

Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplats produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.



Date de publication  
2009-01-22

Version: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
\* Capacité réelle inférieure