

Philips
Interne bulkdrive

DVD

16x ReWriter

SPD6000BM



Gewoon de beste prestaties

Writer voor twee formaten en labelprinter in één

Uw disc, uw project. Waarom zou u met de hand schrijven als u al uw herinneringen van uw eigen, professionele label kunt voorzien?

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Superieure prestaties

- Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R
- DVD ReWriter met ondersteuning voor 16X DVD-R
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- Station met LightScribe-functie

Een voorproefje van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media

Gemak

- CD- en DVD-brander en labelprinter gecombineerd in één apparaat
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 16x (21.600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD-R:** 16x (21.600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R-media, 1,6x CDR-media
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij P-CAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **CD-RW afspelen:** 24x (3600 kB/sec) bij Z-CLV bij een UltraSpeed-disc
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **Buffergrootte:** 2 MB

Verbindingen

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Gemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® 2000 en XP
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (BxDxH) in inches:** 145 x 170 x 41,3 mm
- **Gewicht:** < 0,9 kg kg

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 12 W W

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 5% - 90% RH (zonder condensvorming)
- **Bereik gebruikstemperatuur:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Toegangstijd:** CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 140 ms (normaal)
- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Brutogewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 41,3 mm
- **Lengte:** 170 mm
- **Breedte:** 145 mm

Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Brutogewicht:** 11 kg
- **Lengte:** 52,6 mm
- **Breedte:** 41,2 mm
- **Hoogte:** 27 mm
- **Hoeveelheid:** 10

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 630

Productkenmerken

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R

Maximale opnamesnelheid van 16x op DVD+R en DVD-R

16x schrijfsnelheid op DVD-R

16x DVD-R-schrijfsnelheid

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van topkwaliteit opslaan

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken, markeerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

Brander en printer in één

Met de LightScribe-technologie drukt u labels af met uw CD- en DVD-brander.

Eenvoudig labels aanbrengen

Keer de disc om en het apparaat zet uw persoonlijke label op de disc. Op deze manier kunt u niet alleen uw herinneringen en digitale muziek wegschrijven, maar hebt u ook een professioneel ogend label in plaats van handgeschreven tekst.

