



Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth®

Výstupní výkon 30 W
20 hodin přehrávání
Vestavěná funkce powerbanky



TAS7505

Nádherná hudba

Díky reproduktoru Bluetooth, který vypadá skvěle v každém prostředí, si můžete přehrávat hudbu, kterou máte rádi. Získáte 20 hodin přehrávání a bohatý zvuk s živými basy. K dispozici je funkce powerbanky na nabíjení telefonů a styl dodává látka reproduktoru ze směsi vlny.

Od obývacího pokoje po zahradní terasu

- Rozměry: 230 x 87 x 85 mm
- Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*
- Otvor na šňůrku na popruh nebo kabel

Hraje dobře ve větších místnostech

- 3,57" širokopásmový reproduktor
- 20 hodin přehrávání. 4,5 hodiny nabíjení
- Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.
- Pasivní reproduktor pro silné basy
- Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Elegantní dotykové provedení

- Forma a funkce v dokonalé harmonii
- Reliéfní tlačítka k ovládní hlasitosti, párování sterea a další funkce
- Funkce powerbanky. Nabíjejte svůj mobil přes port USB-A.
- Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechny zvuk

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor
Bluetooth® Výstupní výkon 30 W, 20 hodin přehrávání, Vestavěná funkce powerbanky

TAS7505/00

Přednosti

Harmonie formy a funkce



Tento Bluetooth reproduktor vám zajistí stylovou hudbu – od ranního tréninku až po večeri na balkóně. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, párování stera, Bluetooth a další funkce. Otvor na šňůrku na reproduktoru využijete k upevnění popruhu na přenášení.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

20 hodin přehrávání



Na jedno nabití získáte 20 hodin přehrávání a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení

reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 4,5 hodin.

Funkce powerbanky



Reproduktor je vybaven praktickým portem USB-A, který umožňuje nabíjet chytrá zařízení. Párování prostřednictvím rozhraní Bluetooth je jednoduché a reproduktor si pamatuje poslední zařízení, se kterým byl spárován.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.



Pasivní reproduktor se postará o silné basy. Zvuk z 3,57" širokopásmového reproduktoru zůstává čistý i při vysoké hlasitosti. Chcete svou hudbu ještě více zdůraznit? Proveďte párování s identickým reproduktorem a získáte stereofonní zvuk.

3,57" širokopásmový reproduktor

3,57" širokopásmový reproduktor

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.

Reliéfní tlačítka

Reliéfní tlačítka k ovládání hlasitosti, párování stera a další funkce

Snadné přenášení díky šňůrce

Otvor na šňůrku na popruh nebo kabel

Pasivní reproduktor

Pasivní reproduktor pro silné basy

Rozměry: 230 x 87 x 85 mm

Rozměry: 230 x 87 x 85 mm

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 30 W
- Zvukový systém: Mono
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz až 20 KHz
- Výstupní výkon (MAX): 60 W

Design a provedení

- Barva: Šedá

Reproduktory

- Průměr širokopásmových reproduktorů: 90 mm
- Počet širokopásmových reproduktorů: 1
- Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
- Počet zvukových kanálů: 1

Možnosti připojení

- Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)
- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 20 m
- Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 2 A
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů
- Použití s několika reproduktory: Stereo
- Technologie připojení několika reproduktorů: TWS

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Snadná instalace: Automatické párování
- Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7*
- Vestavěný mikrofon: Ne
- Světelný efekt: Ne
- Displej: Ne
- Hovory handsfree: Ne

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

- Kapacita baterie: 3,7 V, 7 500 mAh

- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Vstup: 5 V, 2 A
- Provozní doba při napájení baterií: 20 hodin
- Doba nabíjení: 4,5 hodin
- Power banka: Ano, integrovaná
- Výstup: 5 V, 2 A

Rozměry balení

- Výška: 9.8 cm
- Typ balení: Krabice
- Šířka: 27.1 cm
- Hloubka: 13.2 cm
- Výška: 3.9 palců
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10876 9
- Šířka: 10.7 palců
- Hrubá hmotnost: 1.122 kg
- Hloubka: 5.2 palců
- Čistá hmotnost: 0.912 kg
- Hrubá hmotnost: 2.474 lb
- Čistá hmotnost: 2.011 lb
- Hmotnost obalu: 0.21 kg
- Hmotnost obalu: 0.463 lb

Rozměry výrobku

- Výška: 8.7 cm
- Šířka: 23 cm
- Hloubka: 8.5 cm
- Šířka: 9.1 palců
- Výška: 3.4 palců
- Hloubka: 3.3 palců
- Hmotnost: 0.864 kg
- Hmotnost: 1.905 lb

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Mezinárodní záruční list, Záruční list
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

UPC

- UPC: 8 40063 20205 4



Datum vydání 2024-03-15

Verze: 12.2.2

EAN: 48 95229 10876 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látky reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.