

Philips
Bağlantı Eğlence Sistemi



AJ300D



iPod'unuzu çalın ve şarj edin

Güçlü baslar için wOOx teknolojisi

Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın! iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12WRMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt AJ300D Bağlantı Eğlence Sistemi'ne bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

Zengin ve net ses deneyimi

- iPod ve GoGear çalın ve şarj edin
- Derin ve güçlü bas için wOOx hoparlör teknolojisi
- Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Güne kendi tarzınızda başlayın

- iPod veya GoGear'inizin müziğiyle uyanın
- Çift alarmlı saat
- Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Kullanım kolaylığı

- Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme
- Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda

PHILIPS

Teknik Özellikler

iPod uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, iPod nano, Renkli ekranlı iPod, 5. Nesil iPod

GoGear uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 5
- Anten: FM Anteni

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, GoGear'in Şarj Edilmesi, Çalma ve Duraklatma, Önceki ve Sonraki parça, Hızlı ileri ve geri

Kullanılabilirlik

- Saat/Sürüm: Dijital
- Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Çift alarmlı saat, Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme), Kapanma zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: LCD

- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Mavi

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 6W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 5
- Hoparlör Güçlendirme: wOOx Bass Radiator
- Neodyyum manyetik sistemi

Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi, 3,5 mm

Güç

- Şebeke elektriği
- Adaptör tipi: 100-240V 50/60Hz

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 161 x 191 x 164 mm
- Ağırlık: 1,34 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 248 x 224 x 212 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,94 kg

Özellikler

wOOx™ Teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüler, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyü yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanarak müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Aux girişi bağlantısı

geçersiz

iPod/GoGear müziğiyle uyanın

geçersiz

Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Ayarlı istasyonlara erişim

Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişim



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 3.1.15

12 NC: 8670 000 26956
EAN: 87 12581 31563 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.