



Philips
Altifalantes multimédia 2.1

Diagrama de satélite de 2,5"

Subwoofer de 5"

Saída de auscultadores, entrada
áudio
70 W, entrada de áudio

SPA4355

Som dinâmico

Saída de 30 W suportada pela tecnologia patenteada da porta de graves SPD™ para fornecer tons profundos e completos. Compatível com qualquer conteúdo multimédia, este altifalante produz um som cheio e rico com menos distorção através do seu sistema Bass Reflex.

Som rico, complexo

- Tecnologia inovadora da porta de graves SPD™ para tons profundos e completos
- Potência de saída total de 30 W RMS
- Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Design contemporâneo

- Acabamento atractivo de alto brilho

Simplicidade

- Entrada AUX e saída para auscultadores num controlo com fios
- Compatível com qualquer suporte multimédia

PHILIPS

Especificações

Sistemas áudio

- Limites frequência: 20Hz-20kHz
- Impedância de entrada: 25 Kohm
- Potência de saída total: 30 W
- Alimentação: 220 V 50 Hz
- Relação sinal-ruído: >75 dB
- THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
- Separação de canais: >45 dB
- Sensibilidade de entrada: 450 mV
- Potência de saída efectiva: 6 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB (BTL)
- Sensibilidade de entrada: 180 mV
- Potência de saída nominal: 18 W

Altifalantes esquerdo/direito

- Gama de potência do diafragma: 1-20 W x 2
- Limites frequência: 100 Hz-18 kHz
- Impedância nominal: 6 ohm
- Sensibilidade: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: Alcance total de 2,5"

Altifalante com subwoofer

- Gama de potência do diafragma: 2-60 W

- Limites frequência: 55 Hz-250 Hz
- Impedância nominal: 8 ohm
- Sensibilidade: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: 5"

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,3 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 1x

Alimentação

- Indicador LED de energia: Âmbar

Funcionalidades

- Telecomando: Controlo de volume com fios

Conteúdo da embalagem

- Subwoofer
- Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
- Manual de instalação rápida
- Telecomando: Com fios
- Número de satélites: 2

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Peso: 2,361 kg

Destaques

Tecnologia SPD™



A tecnologia da porta de graves Sound Purification Duct (SPD) da Philips fornece tons profundos e puros do som de graves original. Utilizando um material em espuma SPD para processar a superfície interior do tubo de graves, o isolamento acústico especial inventado pela Philips reduz a turbulência do ruído e estabiliza a frequência de sintonização. Os testes técnicos e testes ao consumidor da Philips confirmam que este buffer fornece graves com menos colorações adicionais e com uma qualidade mais pura.

Diafragma com um bom amortecimento

Normalmente, um diafragma de altifalante único causa uma vibração específica da divisão da frequência na área próxima do rebordo do diafragma, o que resulta frequentemente numa distorção de som. A solução para este problema consiste na utilização de mylar - um monómero uniforme e um material muito mais leve do que o normalmente utilizado - à volta do cone de diafragma. Ao circundar o cone com um anel totalmente simétrico, o efeito de amortecimento resultante elimina a vibração assíncrona, proporcionando num som mais equilibrado e natural.

Altifalantes Bass Reflex



Uma câmara por trás do controlador dos altifalantes canaliza o ar para saídas afinadas acusticamente integradas nos mesmos, dando aos graves um som mais poderoso e realista.

Entrada AUX e saída para auscultadores

Agora pode desfrutar das suas músicas e entretenimento favoritos com a maior facilidade e a maior comodidade de sempre, através da entrada auxiliar e da saída para auscultadores no controlo com fios. Normalmente, se pretender ligar outro dispositivo em vez do seu PC, tem de desligar a ficha de 3,5 mm do computador e, por vezes, isto não é vantajoso. Mas com a entrada auxiliar e as saídas para auscultadores na parte frontal, pode ouvir música de forma rápida e fácil a partir de quase todos os dispositivos.



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com