



Philips
Klokradio

DAB+
Dubbel alarm



TAR3505

Word wakker met kristalhelder radiogeluid

Begin uw dag met uw favoriete zenders! Deze klokradio met DAB+ en FM biedt u de keuze uit honderden kraakvrije zenders. Wilt u 's avonds luisteren? De sleeptimerfunctie zorgt ervoor dat de radio niet de hele nacht aan blijft staan.

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies

- In een handomdraai kraakvrije radio-ontvangst
- DAB+/-FM-digitale radio
- Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
- Compact design. Afmetingen: 131 x 54 x 131 mm

Slaap lekker. Word rustig wakker

- Rustig wakker worden. De alarmtoon of het radio volume neemt langzaam toe
- Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers
- Alarmherhaling met extra snoozetijd
- Sleeptimer. Val in slaap terwijl u naar de radio luistert

Schoonheid in eenvoud

- Eenvoudig, duidelijk display
- Bedieningstoetsen op het bovenpaneel
- Automatische tijdsynchronisatie. Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt

PHILIPS

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (FM), 20 (DAB)
- RDS: Nee

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 1W
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Aantal drivers met volledig bereik: 1
- Diameter driver met volledig bereik: 2 inch

Connectiviteit

- Audio in: Nee
- Bluetooth: Nee

Klok

- Display: LCD
- Type: Digitaal
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Zoemer
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort

- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
- Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in werking: <3 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Back-upbatterij: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Garantiecertificaat

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
13,1 x 5,4 x 13,1 cm
- Gewicht: 0,268 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 48 95229 10823 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
13,6 x 17 x 6 cm
- Brutogewicht: 0,414 kg
- Nettogewicht: 0,268 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,146 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Leggen

Kenmerken

Radio-ontvangst zonder gekraak

Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt tot 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.

Sleeptimer

Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.

Dubbel alarm

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het alarmvolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden. U kunt deze functie instellen voor de alarmtoon of de radio.

Automatische tijdsynchronisatie.

Batterij als back-up

Deze wekker synchroniseert de tijd automatisch en heeft ook een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.

