



Philips  
Draagbare DVD-speler  
met Zero Bright Dot™-  
scherm

21,6 cm (8,5") LCD, breedbeeld

digitale TV

PET835



## Flinterdun apparaat met DVD-sleuf

met ingebouwde digitale TV-ontvanger

De magie van films en muziek komt tot leven met de Philips PET835 met 8,5 inch LCD-scherm. Geniet van free-to-air digitale TV-programma's met de ingebouwde digitale TV-ontvanger. Wordt geleverd met slimme bevestiging voor in de auto en een USB-aansluiting.

### Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

### Ervaar de digitale, interactieve TV-beleving

- Ondersteuning voor DVB-T voor free-to-air-kanalen (digitale TV en radio)
- 7-daagse elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling

### Overall optimaal kijkplezier

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- TFT LCD-kleurenscherm van 21,6 cm (8,5") voor sublieme weergave

### Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij\* van maximaal 3 uur afspelen
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

### Ondersteuning voor DVB-T

Kies voor een nog intensere entertainmentervaring en geniet gratis van programma's op digitale kanalen. Met DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ontvangt u gratis digitale TV- en radioprogramma's in Europa. Het signaal wordt digitaal gehouden, zonder analoge

tussenstappen, om de hoogst mogelijke kwaliteit te behouden.

### Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak onvolkomenheden, in de LCD-branchen aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVD-spelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVD-spelers zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

### Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

### USB-aansluiting

U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 8,5 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 187,2 x 105,3
- Pixelpitch: 0,13 (b) x 0,45 (h)
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >76 dB (lijnitgang), > 62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial \*

## Videodecodering

- Beeldformaat: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5506 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: 1x
- Etui: Beschermend etui
- Meegeleverde accessoires: Antenne

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 255 x 170 x 31 mm
- Gewicht van het product: 1 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 310 x 200 x 145 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van hoofdverpakking: 333 x 236 x 458 mm
- Gewicht van de omdoos: 7,58 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum  
2011-09-22

Versie: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755  
EAN: 87 12581 33870 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)