

飞利浦
无线 HiFi 耳机



SHC5100



无线自由

完全充电式

无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。

完美的无线聆听体验

- 32 毫米喇叭驱动器可确保高品质音效
- FM 无线传输功能使您的行动不会受到束缚

轻便舒适，适合长时间使用

- 自调节内部头带
- 轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

便利性

- 完全充电式
- 从 2 个通道中选择，以便减少干扰

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
19 x 22 x 8.5 厘米
- 重量: 0.178 千克

声音

- 原声系统: 已关闭
- 频率响应: 10 - 20 000 赫兹
- 磁铁型: 钕制
- 灵敏度: 100 dB
- 扬声器直径: 32 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 声道分离: > 30 dB
- 导频频率: 19 kHz
- 有效范围: 100 米
- 载波频率范围: 863.0 - 865.0 MHz
- 调制: FM
- 频道数: 2

便利性

- 电池充电显示灯
- 电池电量低显示灯
- 双重 PLL

- 工作时间: +/- 15 小时
- 自动断电

功率

- 耳机: 2 节 1.5 伏镍氢 R03/AAA
- 电源传输装置: 交流 / 直流变压器 12V/200mA

外箱

- GTIN: 1 69 23410 70965 7
- 总重: 2.74 千克
- 净重: 1.17 千克
- 自重: 1.57 千克
- 用户包装数量: 3
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 32.5 x 26 x 32.5 厘米

包装尺寸

- 包装类型: 样品
- 放置架子的类型: 样品
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
24 x 32 x 10 厘米
- 总重: 0.713 千克
- 净重: 0.39 千克
- 自重: 0.323 千克
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 23410 70965 0

产品亮点

32 毫米喇叭驱动器

32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件, 任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。

自调节内部头带

通常, 户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节, 您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带, 该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时, 它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

设计轻巧

耐用、轻巧的一流材质, 令长时间配戴倍感舒适。

FM 无线传输

拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输, 即使身处其它房间也不会影响收听效果。

完全充电式

耳机专为与充电电池配合使用而设计。无需再担心重复使用的成本。

2 个传输通道

有了两个传输通道可供选择, 使您聆听的乐趣得到保障, 因为您可以方便地切换到收听效果最佳的通道上。



发行日期 2011-09-22

版本: 1.1.4

12 NC: 8670 000 75404
EAN: 69 23410 70965 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com