

Philips
Домашний кинотеатр 2.1
с 3D Blu-ray

HDMI ARC
500 Вт

HTB3270



Мощный объемный звук

великолепный звук домашнего кинотеатра при воспроизведении дисков Blu-ray

Испытайте новые ощущения от домашних развлечений с домашним кинотеатром Philips HTB3270: открытые излучатели в АС мощностью 500 Вт, двойные фазоинверторы и невероятно реалистичное 3D-изображение с дисков Blu-ray.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 500 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- Dolby TrueHD Digital Plus для объемного и точного звучания

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения

PHILIPS

Основные особенности

Среднеквадратичная мощность 500 Вт



Среднеквадратичная мощность 500 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит,

больше деталей и более реальное изображение.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray (и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Современный дизайн

Современный дизайн станет украшением вашего дома



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Автоматическая регулировка громкости, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 2 x 166 Вт
- Общая среднев. мощность при КНИ 30 %: 500 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Аудиовход, USB
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM, USB (только для VOD/BD-LIVE)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68171 5
- Длина: 50.1 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.9 см
- Вес брутто: 8.7 кг
- высота: 34 см
- Вес нетто: 7.56 кг
- Вес упаковки: 1.14 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Поддержка субтитров в формате 21:9, Динамическая синхронизация движения губ
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color
- Удобство использования: DLNA

Мощность

- потребляемая мощность: 80 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,5 \text{ Вт}$

Размеры упаковки

- высота: 34 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 50.1 см
- Глубина: 37.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1

- EAN: 87 12581 68171 5
- Вес брутто: 8.7 кг
- Вес нетто: 7.56 кг
- Вес упаковки: 1.14 кг

Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 43.5 см
- Глубина: 28 см
- Вес: 2.61 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации на CD-ROM

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 56,3 x 286,5 миллиметра
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 90 x 185 x 82 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 300 x 343 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0.53 кг
- Вес сабвуфера: 3,66 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma

Характеристики

- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.