



Philips
Station d'accueil pour iPod/
iPhone

Agrément d'applications

Aluminium

AJ7035D



Réveillez-vous

au son de l'excellente musique de votre iPod/iPhone

Commencez la journée du bon pied avec cette station d'accueil Philips pour iPod et iPhone dotée du système de haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, d'une sortie de 10 W eff. Vous pouvez même vous en servir de réveil et de radio grâce à l'application Philips gratuite.

Enrichissez votre univers sonore

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Syntonisation numérique FM avec présélections
- Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Le rythme de votre journée

- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
- Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante

Facile à utiliser

- Application HomeStudio gratuite pour des fonctions réveil et radio améliorées
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être sûr de vous réveiller à l'heure même en cas de coupure de courant

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Application HomeStudio gratuite



L'application HomeStudio de Philips offre la meilleure manière de se réveiller au son de la radio ou de simplement l'écouter. Il vous suffit de télécharger l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter d'une foule d'options excitantes. Le réglage perfectionné de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse (réglage du volume et de la durée de l'alarme ou réglage de la date et du son par exemple). Les fonctions de pré-réglage des stations vous permettent également de bénéficier d'une meilleure interface utilisateur lorsque vous écoutez la radio.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi

plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Sintonisation numérique FM avec présélections



La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la sintoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation.

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des

vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Spécifications

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod mini

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio
- Prévisions météo sur 5 jours
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Radio: Radio FM, présélection, recherche, syntonisation

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo
- Stations en mémoire: 20
- Antenne: Antenne FM tire-bouchon fixe
- Amélioration du syntoniseur: Syntonisation numérique automatique

Commodité

- Alarmes: Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme (rappel), Alarme double

- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Numérique
- Type d'affichage: Afficheur à cristaux liquides
- Périphérique de chargement: iPod, iPhone
- Améliorations d'affichage: Contrôle de luminosité

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Rotatif (numérique)
- Puissance de sortie: 2 x 5 W

Haut-parleurs

- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Connectivité

- Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100-240 V, 47-63 Hz
- Type d'alimentation: Entrée c.a.

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 283 x 112 x 118 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 319 x 144 x 180 mm
- Poids incluant l'emballage: 1,73 kg
- Poids: 1,36 kg

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Garantie: Certificat de garantie



Date de publication
2013-03-04

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84819
EAN: 00 60958 52213 90

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com