

Philips
Minisist.HiFi

DVD

FWD39



Reproducción de DVD y MP3-CD

Disfruta la magia del cine y la música en el reproductor FWD39 con DVD y MP3-CD. Los sistemas DTS y Dolby Digital aseguran una gran experiencia. Goza el potente sonido mejorado MAX Sound, el sistema de altavoces de 3 vías y 2 x 50 W RMS/1800 W PMPO.

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Cambiador de 3 DVD
- Dolby Digital para películas o conciertos con un sonido totalmente envolvente
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Impresionante potencia y nivel de graves

- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- 2 x 50 W RMS/1800 W PMPO

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática

Amplias funciones de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida:** 2 x 50 W RMS / 1800 W PMPO
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control digital del sonido, control ambiental virtual, Control virtual del entorno

Bocinas

- **Altavoz principal:** Tweeter de 2 pulg., 3 vías, Woofer de 5,25 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex, Piezoeléctrico
- **Número de altavoces:** 2

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** DVD, DVD+RW, Picture CD, SVCD, CD de video
- **Modos de reproducción del disco:** repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Reiniciar reprod. desde interrupción, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- **Zona de DVD:** 4
- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Número de discos:** 3
- **Optimización de video:** escaneado progresivo

Reproducción de audio

- **Tecnología de la casetera:** Logic
- **Modos de reproducción de cassette:** Interrupción automática, Control electrónico de velocidad
- **Formato de compresión:** MP3, Windows Media™ Audio
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / todas / programa, Repetir una / disco / programa
- **Número de caseteras:** 2

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Estaciones preseleccionadas:** 40
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Salida de video combinada (CVBS), Salida digital (cinch), Antena FM, Conexión para micrófono, Antena MW, Salida de S-video, Salida para Subwoofer, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Karaoke:** Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, Cable de video por componentes (R/G/B), Antena FM/MW, Cable de video, Baterías para control remoto, Guía de configuración rápida, manual de usuario
- **Control remoto:** 45 teclas
- **El paquete estándar incluye:** Garantía internacional

Dimensiones

- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 611 x 411 x 440 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 310 x 367 mm
- **Peso con empaque incluido:** 15.6 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz

Características destacadas

Cambiador de 3 DVD

Dolby Digital Surround

Dolby Digital y DTS, los principales estándares de audio digital multicanal del mundo, se adaptan a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

2 x 50 W RMS/1800 W PMPO

Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD

Casetera doble Dual Logic

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de habitaciones o ambientes especiales, como salas de concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del ambiente de sonido de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu música favorita.



Fecha de publicación
2007-10-29

Versión: 1.1.0

12 NC: 9073 100 12335
EAN: 87 10895 86103 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com