



Philips
萬能遙控器

6 合 1

SRU7060



家庭娛樂控制

操控多達 1200 種品牌

此款優越的萬能遙控器採用了超凡技術，可讓您透過一個時尚設計裝置控制整個家庭娛樂中心。

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 6 合 1 遙控器，適用於電視機、VCR、STB、DVD、CD 和 AMP。
- 方便地從其他遙控進行紅外線學習
- 適用於各種 Philips 設備

非常方便

- 時尚的鍍鉻外殼
- 拾起裝置時，用戶介面會亮燈
- 單鍵控制多個裝置

輕鬆安裝

- 自動搜尋你的設備品牌
- 輸入代碼，以便直接設定遙控器
- 如有疑問或需要協助，請致電我們的 URC 服務熱線
- 在專用網站上取得 URC 支援服務

PHILIPS

規格

便利

- 受支援的裝置：電視，錄影機，DVD，SAT，電線，CD/MD，接收器，AMP
- 電視機功能：上一 / 下一節目，提高 / 降低音量、靜音，電源 / 待機，數字鍵，外接 AV 端子選擇，功能表控制，色彩 / 亮度控制，圖文訊息鍵，快速文字鍵，前一個節目，定時睡眠功能，16:9，指南、資訊
- DVD 功能：傳輸密碼，系統選單控制，光碟選單控制，數字鍵
- SAT/CBL 功能：數字鍵，功能表控制，指南、資訊，我的最愛，文字功能
- 錄影機功能：傳輸鍵（6 個），Showview，加上 VCR，功能表控制
- 背光時間：是
- 背景燈？色：紅色
- Philips 預設：是
- 簡易系統設定：是
- 複製鍵功能：是
- 安裝步驟：2
- 語言支援：GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- 按鍵數目：39
- 法令認可：CE 標記
- 防濺：是
- 圖文信息增？功能：快速文字
- 傾斜度：傾斜感應器
- 安裝方便：自動搜尋

配件

- 電池：是，1.5V 電池 AA LR6

紅外線功能

- 學習紅外線代碼：是
- 傳輸用 LED：1
- 通用紅外線代碼資料庫：是
- 資料庫內的品牌數量：超過 300
- 載波頻率範圍：28 - 70kHz
- 傳動角：90 度
- 學習頻率範圍：30 kHz - 60 kHz
- 操作距離：33 呎 (10 米)

功率

- 電池壽命：12 個月
- 電池類型：AA / LR6 鹼性電池
- 電池數量：2

外盒

- 長度：354 毫米
- 寬度：121 毫米
- 高度：177 毫米
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- 數量：3

包裝資料

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- 長度：338 毫米
- 高度：45 毫米
- 寬度：155 毫米

產品特點

學習功能

學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內置資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

鍍鉻設計

時尚的鍍鉻外殼看起來相當入眼，而且與最新的設備設計渾然一體。

自動背光功能

拿起遙控器時，按鍵（或 LCD 顯示）會自動亮燈，省去了在黑暗中盲目點按按鈕的困擾。

方便的單鍵快速鍵

單鍵控制功能，讓你可以透過巨集設定，用一個按鈕執行多項指令。單一按鈕的巨集結合了預先設定的指令字串，因此，只要按一個按鈕就能執行一系列功能。

自動品牌搜尋

要使用新遙控器，你只需讓遙控為設備自動搜尋最合適的代碼即可。

直接輸入代碼

若遙控器無法自動找到您的設備品牌，通常可透過使用說明中提供的完整清單手動鍵入數字代碼。



出版日期 2017-04-04

版本：2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com