

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

Áudio de excelência

USB Directo

MCM772



Música de alta fidelidade

Aprecie som com qualidade audiófila graças ao novo Sistema Micro da Philips MCM772 que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo ao mesmo tempo precisão e controlo.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tweeter de topo de seda para um som cristalino
- Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Altifalantes em madeira para um óptimo som natural
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

Prazer de audição ilimitado

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Design que se mistura com a decoração interior

- Caixa em forma de alumínio
- Design de componentes topo de gama

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Tweeter de topo de seda

O tweeter de topo de seda contém um diafragma fabricado em seda - um material superior ao dos tweeters convencionais. A seda utilizada no diafragma tem características superiores de amortecimento do som e a sua textura macia garante o mínimo de dissolução do som. Deste modo, o som produzido por um tweeter de topo de seda é suave, quente e de gama ampla.

Conector em folha de ouro

O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.

Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal

final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos

ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

USB Direct-MP3/WMA

Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, seleccionar a música num dispositivo USB e reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB para reproduzir a música ou exportar os conteúdos do dispositivo.

Design de componentes topo de gama

O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x50 W RMS/2x100 W
- Melhoramento do som: Nível de volume, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Grelhas de altifalantes amovíveis, Tweeter de Topo Cónico, Conectores em folha de ouro

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- RDS: Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), Saída de áudio analógica (L/R)

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 160 x 150 x 280 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 140 x 210 x 250 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 560 x 310 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 10 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2011-07-01

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com