



Philips  
Webcam pour ordinateur  
portable

intuitive



SPC230NC

## Webcam intuitive

### Plug-and-play

La webcam SPC230 est vraiment facile à utiliser. Il suffit de la brancher pour profiter de chats vidéo gratuits via Skype, Windows Live Messenger ou d'autres services de messagerie instantanée. Le confort visuel est assuré grâce à la haute résolution en cas d'éclairage faible.

#### Photos et clips vidéo haute qualité

- Résolution de 1,3 mégapixel (interpolé) pour une qualité d'image optimale
- Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides
- Mode d'amélioration en cas d'éclairage faible pour une meilleure qualité d'image
- Structure pivotante permettant d'orienter la webcam comme vous le souhaitez

#### Simple d'utilisation

- Facile à installer et à utiliser
- Microphone externe autonome pour une plus grande liberté d'enregistrement
- Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
- Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.
- Se fixe en toute sécurité sur tout moniteur, portable ou bureau



# PHILIPS

# Caractéristiques

## Mécanique

- Capteur: VGA CMOS
- Ouverture maximale de l'objectif: F:2,8
- Angle de vue de l'objectif: 50 degrés
- Conception de l'objectif: 1 élément
- Balance des blancs: 2 600 - 7 600 K
- Luminosité minimale: < 5 lux
- Format des données: RVB
- Profondeur des couleurs: 24 bits

## Résolution

- Résolution vidéo: VGA
- Résolution photo: VGA
- Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpixel
- Résolution photo interpolée: 1,3 Mpixel
- Fréquence d'images maximale: 30 ips

## Audio

- Microphone: Microphone externe

## Accessoires

- Accessoires fournis: Microphone externe

## Fonctions supplémentaires

- Déclencheur
- Voyant de marche/arrêt

## Logiciels

- Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Configuration requise

- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP

- (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processeur: Pentium III 500 MHz
- Mémoire vive: 128 Mo
- Capacité disque dur: 200 Mo
- USB: Port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

## Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 mètre
- Interface: USB 1.1
- Alimentation: Par câble USB

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,2 x 18,7 x 9,4 cm
- Poids net: 0,082 kg
- Poids brut: 0,357 kg
- Poids à vide: 0,275 kg
- EAN: 87 12581 39589 6
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

## Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 40 x 30,1 x 22 cm
- Poids net: 0,492 kg
- Poids brut: 2,8 kg
- Poids à vide: 2,308 kg
- EAN: 87 12581 39590 2
- Nombre d'emballages: 6

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 35 x 125 x 75 millimètre
- Poids du produit (g): 82 g

# Points forts

## 1,3 mégapixel (interpolé)

Votre webcam offre une résolution vidéo et photo de 1,3 mégapixel. Elle permet de prendre des photos d'excellente qualité, pouvant être imprimées en grand format.

## Qualité vidéo de 30 images par seconde

Installez-vous confortablement et appréciez cette qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de meilleure qualité.

## Amélioration en cas d'éclairage faible

L'amélioration en cas d'éclairage faible permet d'obtenir une meilleure luminosité des images dans des conditions d'éclairage faible.

## Structure pivotante

Bénéficiez de tous les angles possibles grâce à la structure pivotante astucieuse qui vous laisse orienter la caméra comme vous le souhaitez. Faites simplement pivoter la webcam dans la direction voulue, sans avoir à la déplacer.

## Facile à installer et à utiliser

L'installation et l'utilisation de la webcam s'effectue en trois étapes. 1 : Installez le logiciel 2 : Branchez la webcam. 3 : Passez un appel vidéo.

## Microphone externe autonome

Grâce au microphone externe, vous disposez désormais d'une plus grande liberté de placement pour optimiser la capture vocale et obtenir ainsi des chats vidéo de grande qualité audio.

## Compatible avec tous les services

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les services de messagerie instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et autres services.

## Déclencheur

D'une simple pression sur le déclencheur, votre webcam prend des photos que vous pouvez ensuite partager en les ajoutant à vos e-mails, pages Web ou autres documents.

## Fixation sécurisée

Le support multifonction facilite le montage sécurisé de la webcam au-dessus de n'importe quel moniteur, portable ou bureau. Son design particulièrement sûr évite qu'il ne bouge ou tombe au cours d'une conversation.



Date de publication  
2017-07-06

Version: 6.0.5

12 NC: 8670 000 37143  
EAN: 87 12581 39589 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)