



Philips
Videocámara de alta
definición



CAM200BL



Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la
Web

mediante la función Wi-Fi integrada

La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.

Graba vídeos con calidad Full HD de forma rápida y fácil

- Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD
- Resolución de hasta 10 megapíxeles para unas fotografías de alta calidad
- Pantalla táctil de 3" para una navegación sencilla e intuitiva
- Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración
- Flash, enfoque automático, detección de caras y sonrisas

Desliza el dedo y comparte tus momentos favoritos sin cables

- Wi-Fi incorporada para compartir sin cables ni PC
- Desliza el dedo para compartir vídeo y fotos en el televisor
- Carga directa mediante Wi-Fi en Facebook, YouTube, y Twitter sin PC
- Guarda inalámbricamente las fotos y vídeos en el ordenador
- Go Live para transmitir vídeos inalámbricamente a sitios Web mediante UStream

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Videos Full HD (1080p)



Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y "p" es la inicial de "progressive scan" (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

Tecnología avanzada antivibración



La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.

Wi-Fi integrada

La videocámara incorpora Wi-Fi, que te permite compartir fotos y vídeos al instante,

sin necesidad de cables ni ordenador. Además, se puede conectar inalámbricamente a los dispositivos SimplyShare de Philips y televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores de medios de red, sistemas de cine en casa y marcos de fotos compatibles con DLNA, lo que te permite disfrutar de tus momentos favoritos a gran pantalla. También podrás cargar tus fotos y vídeos en sitios de Internet, con aplicaciones integradas fáciles de usar para Facebook, Twitter, YouTube y Picasa. ESee Philips permite compartir con verdadera facilidad.

SimplySwipe



Solo tienes que deslizar el dedo por la pantalla táctil de la videocámara ESee para compartir fotos o vídeos. Mientras navegas por las fotos y grabaciones de la videocámara, podrás decidir lo que quieres compartir con solo deslizar el dedo por la captura. Podrás ver tus capturas favoritas en los dispositivos SimplyShare de Philips o televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores de medios de red y sistemas de cine en casa compatibles con DLNA. Puede incluso deslizar el dedo y compartir las capturas en marcos de fotos de Philips y tabletas.

Carga instantánea en Facebook



Es facilísimo cargar directamente desde la videocámara en sitios de Internet como YouTube, Facebook, Tweeter y Picasa: todo lo que tienes que hacer es deslizar el dedo por

la pantalla táctil de la videocámara para compartir fotos y vídeos en la red social seleccionada y cargarlos inalámbricamente.

Go Live



Retransmite acontecimientos en directo con la videocámara Esee y comparte todo lo que está ocurriendo, mientras ocurre. Todo lo que tienes que hacer es establecer una conexión Wi-Fi y seleccionar "Go Live". Lo que estás grabando comenzará a transmitirse en el sitio Web Ustream, donde podrán verlo tus familiares y amigos, estén donde estén. Deja que tus seres queridos participen en tus experiencias y comparte los grandes momentos de la vida mientras ocurren.

Fotografías de hasta 10 megapíxeles



Resolución de hasta 10 megapíxeles para unas fotografías de alta calidad

Pantalla táctil de 3"



Pantalla táctil de 3" para una navegación sencilla e intuitiva

Especificaciones

Calidad de vídeo

- Resolución: Full HD (1920 x 1080p) a 30 cps, Modo deporte (1280 x 720p) a 60 cps, HD (1280 x 720) a 30 cps
- Resolución fotográfica: 10 MP, 8 MP
- Formatos: Compresión de vídeo H.264, Compresión de audio AAC, Formato de archivos MP4, Imagen fija: JPEG
- Modo de escena: Automático, Nieve/Playa, Noche, Retroiluminación, Ocaso, Detalle/Piel
- Efectos: Normal, Sepia, Blanco y negro, Negativo, Los setenta, Analógico, Filtro de color
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control automático de la exposición

Objetivo y sensor

- Lente: Enfoque automático (0,1 m a infinito)
- Apertura: F2,8
- Zoom: Digital rápido multipaso x 5
- Sensor: Sensor CMOS de 8 megapíxeles y 1:3,2 pulgadas

Funciones de la videocámara

- SimplySwipe: para compartir vídeos y fotos en el televisor, marco de fotos digital o Internet
- Mejora: Enfoque automático, Seguimiento de la cara, Detección de sonrisas
- Luz de flash: Flash LED para entornos oscuros
- Pregrabado de 3 segundos: Sí
- Tiempo de encendido: 2 segundos
- Apagado automático: 3 minutos
- Montaje en trípode: Sí

Uso compartido inalámbrico

- WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n
- SimplyShare: compatible con dispositivos DLNA
- Go Live: para transmitir en directo en el sitio en línea Ustream
- Uso compartido en medios sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

Batería

- Tipo: Batería de iones de litio
- Duración: 120 minutos
- Tiempo de carga: 3 horas con adaptador, 4 horas con USB en ordenador

Software Philips Arcsoft

- Fácil de compartir: carga directa en Facebook, carga directa en Facebook, botón de carga para sitios Web, botón de carga para correo electrónico
- Edición de vídeo: permite agregar títulos, música y créditos, crea películas, permite dividir los vídeos

Pantalla

- Pantalla LCD de 3" (diagonal): Sí
- Resolución de 960 por 240 píxeles: Sí

Capacidad

- Soporte de grabación: Tarjetas micro SD (hasta 32 GB)
- Tiempo de grabación: 1 hora - 4 GB en Full HD, 1 hora - 2 GB en HD, 2 horas - 1 GB en SD

Entrada y salida

- Salida TV: HDMI
- USB: Puerto Mini-USB
- Salida de audio: a través de HDMI
- Altavoz: Altavoz integrado
- Micrófono: Micrófono estéreo direccional

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 107 x 54 x 19,5 mm

Requisitos mínimos

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesador PENTIUM 4 a 2,8 GHz, 1 GB de RAM y 64 MB de RAM de vídeo
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo 1,66 Ghz, Safari 1.1
- Otros: Resolución de pantalla 1024 x 768, 300 MB de espacio libre en el disco duro, USB v1.1

Accesorios incluidos

- Cable USB: Sí
- Muñequera: Sí
- Funda protectora suave: Sí
- Guía de inicio rápido: Sí
- Software Philips Arcsoft: .



Fecha de emisión
2013-02-19

Versión: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com