

Philips  
Taşınabilir CD Çalar



AX2506



## Sarsıntı koruması

Eğlenceli ve canlı AX2506, kullanışlı yuvarlak hatları ve çekici yarı saydam CD kapağı tasarımı ile hareket halindeyken müzik deneyiminizi canlandırarak. Her zaman, her yerde mükemmel, atlamasız müziğin tadını çıkarın.

### Sarsıntı koruması

- 45 saniye ESP™

### Daha fazla bas performansı

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Her türden diski zevkle kullanabilirsiniz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

**PHILIPS**

# Teknik Özellikler

## Ses

- D/A dönüştürücü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >82 dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış Gücü: 2 x 4mW RMS
- Ses Seviyesi Kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Tutma, Tekrar Çalma, Durdurulan yerden tekrar çalma, Rasgele Çalma, Tarama
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45

## Bağlanılabilirlik

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm

## Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Göstergeler: pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

## Aksesuarlar

- Kulaklıklar: AY3806 kulaklıklar
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu

## Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 305 x 244 x 260 mm
- Ana karton ağırlığı: 2,39 kg
- Ana karton miktarı: 5
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 196 x 272 x 45 mm
- Ambalaj türü: Kapak
- Ürün boyutları (GxDxY): 140x140x27,5mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

## Güç

- Pil tipi: AA, LR6, UM3
- pille CD çalma süresi: 15

# Özellikler

## 45 saniye ESP™

Elektronik Atlama Koruması, siz jogging yaparken veya hareket halindeyken CD çalarınız çarpma ve sarsıntılara maruz kaldığında bile atlamaz müzik yayını yapmasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Elektronik Atlama Koruması özelliği bulunan cihazlarda, kesintisiz müzik dinleme sağlamak üzere otomatik olarak hem içerikleri hem de lazer dönüş hızlarını ayarlayan akıllı bir elektronik tampon bulunmaktadır.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 000 32774  
EAN: 87 12581 35498 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)