



Philips  
带麦克风的耳机

32 毫米驱动单元 / 封闭式  
贴耳式  
柔软耳垫

TAKH301PK

## 做您自己的事情

凭借贴耳式耳机尽享乐趣，孩子们可以打造自己的风格。这些耳机音量限制为 85 dB，结实耐用，可将其扔到书包中。孩子们可以使用贴纸或其自己的艺术品来装饰耳罩！

### 让您可以随时享用，聆听音乐

- 平折且小巧的折叠设计。便于存放
- 轻便舒适的耳罩垫。出色贴合小朋友的耳朵
- 轻质衬垫头带

### 从上次停止播放的地方开始继续播放

- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
- 简单的线控装置。轻松控制音乐和通话

### 充满乐趣。造型时尚。安全呵护小朋友的耳朵。

- 32 毫米声学驱动器。清晰音质
- 个性化耳罩。可使用贴纸或个人艺术品进行装饰
- 灵活的可调节头带。尽情扭转、弯曲
- 音量限制为 85 dB

# PHILIPS

带麦克风的耳机  
32 毫米驱动单元 / 封闭式 贴耳式, 柔软耳垫

## 规格

### 声音

- 原声系统: 封闭式
- 单元直径: 32 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕铁硼
- 频率响应: 20 - 20 000 赫兹
- 最大输入功率: 10 mW
- 灵敏度: 95 dB
- 类型: 动态

### 外箱

- 长度: 19.6 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 16.1 厘米
- 总重: 0.751 千克
- 高度: 23.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 10096 8
- 净重: 0.339 千克
- 自重: 0.412 千克

### 便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫

### 包装尺寸

- 高度: 20 厘米
- 宽度: 17 厘米
- 厚度: 4.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 10096 1
- 总重: 0.2002 千克
- 净重: 0.113 千克
- 自重: 0.0872 千克

### 设计

- 颜色: 樱花粉

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 15 x 3.2 x 16 厘米
- 产品重量: 0.113 千克
- 头带弧长: 300 - 360 毫米

### UPC

- UPC: 8 40063 20040 1

TAKH301PK/00

## 产品亮点

### 1.2 米线缆

这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

### 32 毫米声学驱动器。

这些耳机专为保护小朋友的耳朵而设计, 具有 32 毫米声学驱动器, 音量已限制为 85 dB。您可以放心下来, 您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。

### 个性化耳罩。

孩子们可以用贴纸或自己新制作的艺术品来定制这些耳机。打开耳罩的透明外壳, 便可放入绘画作品。耳机随附三套贴纸和图画卡。

### 小巧的折叠设计。

这些无线贴耳式儿童耳机采用双向折叠的精巧设计。您可以将其平折, 适合存放在卧室抽屉中。或者将其向内平折, 紧凑地合起来, 适合放入衣袋或袋子里。

### 灵活的可调节头带

坚固灵活的头带易于调节, 结实耐用, 足以承受扔进背包或掉在地板上的冲力。甚至猛烈扭曲也不会折断。无论孩子们怎么“摧残”, 耳机都会完好无损。

### 轻便舒适的耳垫

软质耳罩垫和柔软的头带衬垫, 无论孩子们是聆听音乐还是观看他们喜爱的 YouTube 用户的视频, 均可获得舒适的佩戴体验。

### 轻质衬垫头带

轻质衬垫头带

### 简单的线控装置。

1.2 米音频线缆包括带有内置麦克风的线控装置。孩子们可以暂停音乐或接听电话。所有操作均无需接触智能手机。

### 音量限制为 85 dB

您可以放心下来, 您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。



发行日期 2024-03-12

版本: 6.0.3

EAN: 48 95229 10096 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com