



Philips
Boxe multimedia 2.0

Digital

Versiune Retail Versiune bulk

DGX220



Calitate digitală a sunetului

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine

Adăugați o dimensiune audio de neegalat muzicii, jocurilor, filmelor și Internetului, cu ajutorul sunetului digital de înaltă calitate de pe boxele DGX220 pentru PC-ul sau notebook-ul dvs.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine

- Savurați un sunet de calitate pe PC-ul dvs.
- Peste 75 de ani de experiență audio
- Tehnologia digitală produce un sunet curat, de calitate
- Software-ul accesibil Sound Agent 2 optimizează experiența audio
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

Trăiți experiența multimedia adevărată

- Pot fi redată fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
- Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultați fiecare detaliu

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Tehnologia Ultra Bass patentată de Philips îmbunătățește tonurile joase
- Reface dinamica MP3-urilor pierdută în timpul conversiei

Facil de utilizat

- Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Amplificare bas:** Dynamic Ultra Bass
- **Putere muzicală:** 4 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 1 W
- **Caracteristici superioare sunet:** Sistem echilibrat, automată volum, Balans, Amplif. digital clasa "D", EQ după gen, Egalizator grafic
- **Controlul volumului:** digital
- **Cabluri:** Cabluri fixe

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic
- **Interval de frecvențe satelit:** 120-20000Hz Hz

Conectivitate

- **Lungime cablu:** 1,2 m
- **Conector:** USB 'A' Plug
- **Căști:** 3,5 mm
- **Microfon:** Conector microfon
- **Alimentare:** Alimentare prin cablul USB
- **USB:** USB 2.0

Confort

- Indicator alimentare

Accesorii

- **Accesorii incluse:** CD pt. instalare, Ghid de instalare rapidă

Software

- Philips Sound Agent 2

Cerințe sistem

- Unitate CD-ROM
- **Spațiu pe hard disk:** 20 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 sau XP
- **Procesor:** Procesor de 350 MHz sau superior
- **Memorie RAM:** 64 MB
- **USB:** Port USB gratuit

Alimentare

- **LED indicator funcționare:** Albastru

Caracteristici principale produs

Sistem audio de calitate pe PC

Având peste 75 de experiență în domeniul sistemelor audio, Philips a creat sisteme audio pentru PC cu aceleași performanțe ca și sistemele audio dedicate.

75 de ani de experiență audio

Philips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a redactat specificațiile audio USB și a produs milioane de sisteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în ultimele decenii. Ca lider al inovațiilor audio, puteți avea încredere în calitatea excepțională a sunetului pentru sistemele PC produse de Philips.

Calitate digitală a sunetului

Semnalul audio este transferat ca semnal digital, fiind convertit în semnal analogic doar în ultimul moment. Astfel sunt reduse interferențele, iar sunetul redat are o calitate ireproșabilă.

Sound Agent 2

Sound Agent 2 este o aplicație software inteligentă care dispune de o interfață grafică distractivă și ușor de utilizat. Aceasta elimină confuzia din semnalul audio de la PC prin optimizarea automată a sunetelor pentru toate formatele cunoscute. Sound Agent 2 facilitează reglarea performanțelor audio pentru a corespunde gusturilor dvs. muzicale.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Muzică, filme, Internet

Pot fi redatate toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere audio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veți beneficia de o experiență multimedia mai intensă decât oricând.

Pentru PC sau laptop

Pot fi conectate la PC sau laptop

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Ultra Bass

Ultra Bass, o tehnologie patentată de Philips, îmbunătățește considerabil perceperea răspunsului tonurilor joase pentru boxe mici. Caută și redă frecvențele bas ultra-joase pentru a oferi un sunet de calitate care depășește așteptările.

MP3 Energy Boost

La conversia CD-urilor în MP3-uri, unele dinamici se pierd datorită compresiei. MP3 Energy Boost analizează dinamic fișierele MP3 și WMA și adaugă frecvențele pierdute în timpul compresiei.

USB Plug and Play

USB Plug and Play semnifică faptul că dispozitivul este compatibil cu standardul USB și este recunoscut de PC sau laptop. Astfel, conectarea dispozitivelor USB este cum nu se poate mai simplă.



Data lansării 2007-02-20

Versiune: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com