



Philips  
Digitálny fotog. rám s  
akumulátorom

20,3 cm/8"

Multimédiá  
Pomer strán 4:3

SPH8008



„...toto som ja a tvoja teta, keď sme boli ešte malé“

## Fotografický rám s akumulátorom

Ľahko zabudneme, ktorí ľudia sú v našom hektickom programe skutočne najdôležitejší. Pomocou fotografického rámu Philips budú odteraz stredobodom vášho vesmíru. Tento vynikajúci rám má zabudovaný nabíjateľný akumulátor s kapacitou 2 hodiny, takže umožňuje prezeranie kedykoľvek a kdekoľvek.

### Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania

- imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

### Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Dotykové ovládacie prvky na okrajoch fotografického rámu
- Prenos fotografií z mobilného telefónu cez Bluetooth
- Dokovacia stanica na batérie s jednoduchým používaním

### Dizajn šetrný k životnému prostrediu

- Ekologický fotografický rám
- Automatické zapnutie/vypnutie displeja v predvolených časoch šetrí energiu

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

## Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Trieda 2, Len prijímač

## Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita pamäte: 1 GB (pre 1000 fotografií vo vysokom rozlíšení)

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Podporovaný formát videa: MPEG1 a 4, MotionJPEG, AVI, MOV
- Podporovaná hudba v pozadí: MP3
- Tlačidlá a ovládanie: Dotykové ovládacie prvky na okrajoch, Vypínač
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automatické zap./vyp., Nastaviť dátum a čas, Zdroj fotografií, Zap./vyp. pípania, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-Tick, PSB
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington

uzamknutím

- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Kompatibilita systému: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnosť: 0,34 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 12 V
- Podporovaný režim napájania: Napájané batériami, Napájanie zo siete
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1,5 A
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,5 W
- Prevádzkový čas batérie: 2 hod

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
- Čistá hmotnosť: 0,972 kg
- Hmotnosť brutto: 1,257 kg
- Hmotnosť obalu: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47741 7
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka

## Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22 6 cm
- Čistá hmotnosť: 1,944 kg
- Hmotnosť brutto: 2,75 kg
- Hmotnosť obalu: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Počet užívateľských balení: 2

# Hlavné prvky

## imagen Pro pre sýtejšie farby

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

## Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistiť tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

## Dokovacia stanica na batérie

Dokovacia stanica na batérie plní dve funkcie súčasne – ako stojan, aj ako nabíjačka batérií. Po úplnom nabití umožní vstavaná batéria až 2 hodiny prezerania fotografií bez pripojenia do siete.

## Dotykové ovládacie prvky na okrajoch

Dotykové ovládacie prvky fotografického rámu sú počas prevádzky neustále podsvietené, čím umožnia jednoduché prechádzanie cez fotografie, videá aj hudobné súbory. V režime zobrazenia fotografií môžete prstom prechádzať po vodorovnom dotykovom okraji a ľahko tak vyberať nové fotografie z miniatúr zobrazených na obrazovke.

## Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

## Prenos fotografií cez Bluetooth

Dobre vieme, aké populárne je snímání fotografií pomocou mobilného telefónu. Teraz môžete takto vytvorené fotografie preniesť do fotografického rámu Philips cez rozhranie Bluetooth bez prídavných adaptérov či káblov.

## RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

## Ekologický fotografický rám

Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

## Automatické zapnutie/vypnutie displeja

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.



Dátum vydania  
2017-04-07

Verzia: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51619  
EAN: 87 12581 47741 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com