



Philips
Sistema musicale micro

Radio via Internet, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, CD-MP3
50 W



TAM6805

Tutto in uno

Grazie alla radio via Internet, Spotify Connect, Bluetooth e un lettore CD, questo sistema micro all-in-one compatto è in grado di riprodurre qualsiasi contenuto. Puoi anche collegare altre sorgenti tramite ingresso audio o USB. Ascolta un suono ricco di dettagli con un sistema che si adatta praticamente a qualsiasi stanza.

Audio ricco di dettagli per la tua musica

- 2 driver full-range da 3". Potenza massima in uscita di 50 W
- Sistema di altoparlanti bass reflex integrato
- Sistema micro compatto all-in-one
- Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Riempi la stanza con la tua musica

- Alimentazione CA. Telecomando
- Sentiti davvero a casa
- Dimensioni dell'unità principale: 420 x 262 x 140 mm

Una scelta più ampia di contenuti

- Tutta la tua musica, podcast e molto altro
- Radio via Internet. Radio DAB+ FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Ingresso audio. Lettore CD
- Porta USB. Collega una sorgente legacy o ricarica un cellulare
- Design classico. Funzioni moderne

PHILIPS

In evidenza

Tutta la tua musica



Dai brani classici agli ultimi podcast. Con Spotify Connect puoi riprodurre in streaming il segnale di qualità migliore di Spotify tramite Wi-Fi. Puoi inoltre riprodurre in streaming playlist e altro ancora tramite Bluetooth, riprodurre CD o collegarti ad altre sorgenti tramite ingresso audio o USB.

Radio via Internet, DAB+ FM



La radio via Internet è il tuo biglietto per migliaia di stazioni globali che trasmettono ogni

tipo di programma immaginabile. Il sintonizzatore digitale offre una ricezione cristallina e consente di impostare preselezioni per le tue stazioni Internet preferite, DAB+ o FM.

Audio ricco di dettagli per la tua musica



Due altoparlanti sono integrati direttamente nel cabinet di questo sistema micro all-in-one. I driver full-range e le porte bass reflex offrono un audio nitido e bassi potenti. L'uscita massima di 50 W è perfetta per cucine, uffici e ambienti domestici più piccoli.

Design classico

Il cabinet in legno e gli altoparlanti integrati rievocano il design dei componenti Hi-Fi "old style". Un nitido display a colori mostra la sorgente o la stazione, nonché la copertina dell'album e le informazioni sui brani. Le

manopole testurizzate controllano il volume, la selezione della sorgente e la sintonizzazione.

controllo audio digitale

Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? Qualunque sia la tua preferita, la funzione di controllo audio digitale di questo sistema micro ti consente di apprezzarla al massimo. Scegli uno degli stili audio predefiniti, progettati per esaltare al massimo la tua musica.

Sentiti davvero a casa

Questo sistema micro con alimentazione CA valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha una portata di 10 m ed è possibile caricare un dispositivo smart tramite la porta USB. Grazie al telecomando facile da usare, le funzioni principali sono a portata di mano.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Controllo del volume: girevole
- Risposta in frequenza: 50-20000 Hz, ± 3 dB
- Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate
- Massima potenza in uscita (RMS): 50 W
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Altoparlanti

- Diametro del driver full range: 3"
- Numero di driver full range: 2
- Configurazione del driver: Full Range
- Numero di canali audio: 2

Connettività

- USB: Porta USB, Ricarica a max 2 A
- Versione Bluetooth: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
- Jack per cuffia: 1x 3,5 mm
- Ingresso audio: 3,5mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA standard: nd
- SmartHome: Spotify Connect

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Formati audio supportati: MP3
- Frequenza di campionamento massima: 24-bit/44,1 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)
- Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+, Radio via Internet
- Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB, 40 radio via Internet/Podcast, 10 Spotify

- RDS: Sì
- Tipo di sintonizzatore: Digitale

Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, Display orario 24/12 ore
- Telecomando
- Tipo di caricatore: vassoio
- Spegnimento automatico
- Tipo di display: 2,4" TFT
- Aggiornamento dell'orologio: DAB / Radio via Internet
- N. di sveglie: 2
- Allarmi: Sì, cicalino, radio via Internet, DAB, FM

Compatibilità

- Controllo app smartphone/tablet: No

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 21.6 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
- Larghezza: 49.2 cm
- Profondità: 33.8 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Peso lordo: 6.07 Kg
- Peso netto: 4.7 Kg
- Tara: 1.37 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 cavi di alimentazione CA, antenna FM, Telecomando, 2 batterie AAA, Guida rapida, Foglio di garanzia
- Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Design

- Montabile a parete: No
- Componenti del sistema: Unità principale

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 420 x 140 x 262 mm
- Peso unità principale: 4,43 Kg



Data di rilascio
2024-09-17

Versione: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com