



Trådlös IR

För TV

I de här laddningsbara, infraröda sladdlösa hörlurarna i full storlek kombineras kvalitet och bekvämlighet för TV- eller musikunderhållning i hemmet.

Du glömmer att du har dem på dig!

- Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.
- Skön passform med självjusterande inre huvudband

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- Radiosystem med hög frekvens garanterar tydlig och skarp mottagning
- ALC (automatisk nivåkontroll) hjälper till att förhindra hörbara störningar i den ingående signalen

Alltid redo

- Trådlös IR-överföring ger rörelsefrihet
- Minskar kostnaderna genom att använda uppladdningsbara batterier

Philips
Trådlösa hörlurar

SHC2000UG



PHILIPS

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18,5 x 19,5 x 8,8 cm
- Vikt: 0,28 kg

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Ferrit
- Frekvensåtergivning: 18–20 000 Hz
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Mätområde: 7 m
- Bärvägsfrekvensintervall: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz (R)
- Kanalseparering: > 30 dB
- Modulering: FM

Bekvämlighet

- Drifttid: +/- 15 tim

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,5 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Nettovikt: 1,32 kg
- Taravikt: 1,18 kg
- EAN: 87 12581 59466 4
- Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 31 x 9,8 cm
- Bruttovikt: 0,73 kg
- Nettovikt: 0,44 kg
- Taravikt: 0,29 kg
- EAN: 69 23410 70889 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy

Funktioner

Lätt design

Det tåliga och lätta kvalitetsmaterialet gör den extra bekväm att bära under lång tid.

Självjusterande inre huvudband

Det inre huvudbandet gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Modulering med hög frekvens

Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för överföringslänken garanteras skarp och tydlig mottagning.

ALC (automatisk nivåkontroll)

Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen bibehålls.

Trådlös IR-överföring

Trådlös IR-överföring gör att du slipper problemet med kablar.

Uppladdningsbart system

Hörlursetet innehåller tillbehör för uppladdning av batterierna.



Publiceringsdatum
2014-03-11

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 74509
EAN: 69 23410 70889 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com