



Philips  
Mikromusikkanlegg

**DAB+**

CD, MP3-CD, USB, FM  
150 W

**BTB3370**

## Slapp av med fin musikk

Drøm deg bort i musikken, streamet via Bluetooth, spilt av fra CD eller koblet direkte med USB. Deretter kan du lytte til radioprogrammene du liker best med DAB+- og FM-funksjonalitet. Dette lille systemet fra Philips med maksimal utgangseffekt på 150 W gir deg alt.

### En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 150 W RMS maksimal utgangseffekt

### Nyt musikk fra flere kilder

- Du kan strøme musikk via Bluetooth-paring med flere enheter
- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

### Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Bytt musikk umiddelbart mellom to Bluetooth-enheter

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil to enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

## Kompatibel med DAB+ og FM

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med

responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg

over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W

## Høyttalere

- Høyttalerelementer: 3" woofer
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Bluetooth: Spill av / pause, forrige/neste

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning
- DAB/DAB+: Infovisning, Smart Scan

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: skuff

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: 21-knappers fjernkontroll med batteri

## Mål

- Hovedenhetens bredde: 249 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 128 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 275 millimeter
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 140 x 215 millimeter
- Høyde, hovedhøyttaler: 306 millimeter
- Emballasjebredde: 490 millimeter
- Emballasjehøyde: 313 millimeter
- Emballasjedybde: 356 millimeter
- Bruttovekt: 8,6 kg
- Nettovekt: 7,4 kg

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2016-07-11

Versjon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 27155  
EAN: 48 95185 61168 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)