

Philips
DVD'li ev sinema sistemi



HTS6600



Yüksek performanslı surround ses

Ambisound ile

Ambisound özelliğine sahip HTS6600, yalnızca iki hoparlörüyle, her tür odada sizi kuşatan çok kanallı bir surround deneyimi yaşıyor. Mükemmel kalitede bir ses ve görüntü sunan ve kolayca duvara monte edilebilen bu sistem her eve uygun.

Ses ve videoya hayat verir

- Sorunsuz, çok kanallı tam surround ses için Ambisound
- Smart Surround, surround ayarlarını otomatik olarak optimum hale getirir
- Gelişmiş, derin bir bas deneyimi için DoubleBASS
- Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Flat TV'niz ile duvara monte edilebilen dikey hoparlörler
- Tüm flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım
- Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in



PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Ambisound

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

Smart Surround

Her disk değiştirdiğinizde ya da film den müziğe geçtiğinizde surround ayarlarını yapma gereği

olmadan mümkün olan en iyi dinleme deneyiminin keyfini çıkarın. Varsayılan çok kanallı surround ayarlarına sahip normal 5.1 sistemlerin tersine Smart Surround, surround ayarlarını, stereo müzik ya da çok kanallı ses içeriğine sahip filmlere göre otomatik olarak değiştirir.

DoubleBASS

DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'ın duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve

canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

HDMI 1080i

HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video geliştirme, Aşamalı Tarama

Ses

- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Klasik, Drama, Jazz, MTV, RnB, Oyun, Parti, Çizgi Film, Dinlenme, Spor, Haberler

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2x Dikey Hoparlörler
- Hoparlör Sürücüleri: 8 x 2" Tam Aralıklı woofer'lar
- Hoparlör Empedansı: 6 ohm
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü geliştirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: AM, FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SKART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (3,5 mm jak), Ara bağlantı (Güç Kutusu'na)
- Subwoofer (Güç Kutusu): Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), FM Anteni, AM/MW Anten, Kolayca yapılabilen hoparlör bağlantıları, Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 370 x 76 x 242 mm
- Set ağırlığı (stand ile): 3,5 kg
- Hoparlör genişliği (stand ile): 180 mm
- Hoparlör yüksekliği (stand ile): 420,5 mm
- Hoparlör derinliği (stand ile): 180 mm
- Hoparlör ağırlığı (stand ile): 2,32 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 295 x 443 x 295 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 9,1 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 841 x 359 x 527 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22,8 kg

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SKART kablosu, MP3 Line-in kablosu, AM anteni, FM anteni, Ara bağlantı kablosu, Hoparlör Kabloları, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1 W



Yayın tarihi 2011-04-28

Sürüm: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com