



Philips Prestigo
Mando a distancia universal

PRESTIGO



SRU9600



Ve sólo las teclas que necesitas

Diseñado para simplificar el control de tu equipo

Por fin puedes olvidarte de todos tus mandos a distancia y sustituirlos por un precioso controlador. El controlador Prestigo SRU 9600 no sólo maneja todas las funciones de tus mandos a distancia originales, sino que además es mucho más fácil y cómodo de utilizar.

Para muchos dispositivos y marcas

- Controlador 8 en 1 para todos tus equipos de ocio doméstico
- Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de dispositivos y marcas

Gran comodidad

- Sólo muestra las teclas que necesitas en la pantalla táctil
- Fácil acceso a comandos avanzados a través de la pantalla LCD interactiva
- Pantalla LCD retroiluminada más cómoda de utilizar en la oscuridad
- Control con cursor giratorio para una navegación rápida por los menús
- Controla varios dispositivos con sólo tocar un botón

Instalación rápida y fácil

- No se necesita ningún manual para realizar la configuración
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos



PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Mando a distancia 8 en 1

El mando a distancia universal permite programar y utilizar hasta 8 dispositivos de casi cualquier marca.

Base de datos códigos IR universales

La base de datos de códigos IR universales es una biblioteca de códigos infrarrojos integrados en un mando a distancia determinado. Esta opción permite que un mando a distancia controle tu equipo sin necesidad de aprender señales individuales. Selecciona los conjuntos de códigos infrarrojos correctos en la base de datos para los dispositivos que deseas controlar para permitir el control de casi todos los elementos del sistema de audio/vídeo del mercado actual, independientemente de la marca o modelo.

Pantalla táctil

Gracias a la tecnología especial de pantalla segmentada invertida, sólo se encenderán las teclas que necesitas para controlar un dispositivo específico. Ya no tendrás que perder el tiempo buscando los botones correctos.

Pantalla LCD interactiva

La pantalla LCD interactiva es una pantalla LCD Dot Matrix de 4 líneas que te guiará a través de la configuración, así como los diferentes dispositivos.

Retroiluminación en pantalla

La retroiluminación es una opción que ilumina la pantalla LCD o el teclado para que se pueda utilizar en la oscuridad. Los dos tipos más habituales de retroiluminación son, LED y EL (electroluminiscente). Los mandos retroiluminados con LED suelen ser luminosos pero poco uniformes, con un color amarillo o verde, mientras que los paneles EL son uniformes, con sombras azules, blancas o verdes.

Cursor giratorio intuitivo

El cursor, que incorpora una rueda giratoria, te permite navegar por el menú de configuración y las páginas del dispositivo tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario.

Una sola pulsación para mayor comodidad



Gracias a una macro, se pueden ejecutar varios comandos con sólo pulsar un botón. Una macro combina una cadena de comandos preprogramados en un solo botón. Por lo tanto, sólo hay que pulsar un botón para ejecutar una serie de funciones.

Configuración guiada

A diferencia de otros mandos a distancia universales, en los que se debe introducir un código de 3 dígitos para identificar la marca y el dispositivo, este mando a distancia incorpora instrucciones paso a paso en el dispositivo para configurar el equipo, independientemente de la marca.

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

Especificaciones

Comodidad

- Base de datos IR universal: TV, Vídeos, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP, PVR, TDT, Ordenador, CINTA, televisor con DVD, TV-vídeo
- Rueda de desplazamiento
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Holandés, Italiano

Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 10 m
- Aprendizaje de códigos IR
- LED transmisores: 2
- N° de marcas en la base de datos: Más de 1100
- Alcance de frecuencia de la portadora: 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Datos del embalaje

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 42 mm
- Longitud: 330 mm
- Anchura: 162 mm

Alimentación

- Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado automático
- Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
- Número de pilas: 3



Fecha de emisión
2009-08-06

Versión: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com