

Philips
Microchaîne hi-fi

- Lecture MP3/WMA-CD
- USB direct

MCM710



Son pur, design compact

avec lecture via USB direct

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM710 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.

Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Intensifiez votre expérience sonore

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Puissance de sortie totale de 2 x 50 W RMS

Son et style raffinés

- Enceintes avec finition bois

Commencez la journée à votre manière

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Réveil/mise en veille programmables

PHILIPS

Points forts

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynam. des basses (DBB)

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y

lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Niveau de graves et d'aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.



Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: Intensité, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)
- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x50 W RMS/2x100 W

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes, Tweeter piézo

Lecture audio

- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Type de programme, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station
- Présélections: 20

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM
- Casque: 3,5 mm
- USB: Hôte USB
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)

Convivialité

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 558 x 350 x 314 mm
- Poids (emballage compris): 11 kg

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Date de publication
2013-05-10

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com