

Philips  
Kabelloser HiFi-Kopfhörer

UKW-Übertragung

Bequeme Passform  
Bis zu 14 Stunden  
Wiedergabezeit

SHC5200



## Kabellose Freiheit

### Vollständig wiederaufladbarer Funkkopfhörer

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5200/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

#### **Komfortabel für lange Verwendung**

- Selbstregulierender Bügel
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

#### **Das ultimative kabellose Hörerlebnis**

- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

#### **Komfort**

- Komplette wiederaufladbar
- Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren

# PHILIPS

## Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 10 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
- Impedanz: 24 Ohm
- Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)
- Signal-Rausch-Verhältnis: 55 dB
- Verzerrung (THD): <math>\leq 2\%</math>
- Treibertyp: Dynamisch

### Anschlüsse

- Kabellos
- Maximale Reichweite: Bis zu 100 m
- Art der kabellosen Übertragung: UKW
- Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

### Außenkarton

- Länge: 32.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 2.87 kg
- Höhe: 32.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Nettogewicht: 1.26 kg
- Eigengewicht: 1.61 kg

### Komfort

- Automatische Abschaltung

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 2 x AAA 1,5 V
- Musikwiedergabezeit: 14 Stunde(n)
- Akkutyp (Kopfhörer): Wiederaufladbare NiMH-

### Akkubatterien

#### Verpackungsmaße

- Höhe: 32 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 10 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 73294 8
- Bruttogewicht: 0.754 kg
- Nettogewicht: 0.42 kg
- Eigengewicht: 0.334 kg

#### Produktabmessungen

- Höhe: 22 cm
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 8.5 cm
- Gewicht: 0.178 kg

#### Zubehör

- Sonstiges: Antennenrohr, 2 x AAA NiMH-Akkus
- Dockingstation (Sender)
- Mitgelieferte Adapter: AC/DC-Adapter

#### Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Material der Ohrmuscheln: Stoff
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

## Besonderheiten

### 32 mm Lautsprechertreiber

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

### Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

### Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

### Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

### Komplett wiederaufladbar

Die Kopfhörer wurden für die Verwendung mit Akkus entwickelt. Sie müssen sich also keine Sorgen um zusätzliche Kosten bei häufiger Verwendung machen.

### 2 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

