

Philips Ultinon Pro7000
Bec de semnalizare pentru
mașini și camioane

LED-ALB [≈W16W]

Număr de becuri: 1
12/24 V, lumină albă rece de 6000
K
Sistem auto avansat

11067CU70X1



Bucură-te de luminozitate superioară și o călătorie mai sigură

Luminozitate superioară, călătorie mai sigură

Pentru un confort vizual de neegalat și o călătorie mai sigură, alege becurile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000. În aplicațiile exterioare, culorile lor vibrante și lumina albă clară îmbunătățesc instantaneu vizibilitatea și starea de bine a șoferului.

Vizibilitate superioară pentru un condus mai sigur

- Semnalizează și intenția cu lumini exterioare mai puternice
- Optimizează pentru vizibilitate îmbunătățită
- Design ergonomic cu model de fascicul de 360°

Lumini de semnalizare elegante, de înaltă calitate

- Împrospătează luminile, modernizează și stilul

Performanță creată să dureze

- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore
- Disipator termic din aluminiu, pentru a disipa căldura mai eficient

Înlocuire plug-and-play simplă

- Ușor de instalat și compatibil cu majoritatea modelelor de autoturisme
- Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor
- Ușor de instalat pe mașina ta

PHILIPS

Repere

Lumină puternică

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoia de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro7000 LED îți oferă un efect intens de lumină de zi de până la 7000 K pentru marșarier pentru a îmbunătăți vizibilitatea în spate. Mașina ta spune multe despre tine, așa că fă-te remarcat cu becurile LED de semnalizare Philips.

Distribuție uniformă a luminii

Pentru luminile de marșarier, Philips Ultinon Pro7000 LED îți oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său larg asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie.

Distribuție uniformă a luminii

Pentru lămpile de semnalizare, de marșarier, de ceață spate și de stop, Philips Ultinon Pro7000 LED oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său de 360 de grade asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie de ea. Nu doar că poți vedea mai bine drumul, dar alții îți pot vedea mai bine.

Lumină LED elegantă

Deși principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi și să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care să nu arăți bine în același timp. Dacă vrei să-ți înnoiești stilul fără a cumpăra o mașină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu lumini de semnalizare Philips Ultinon Pro7000 LED este o modalitate inteligentă de a-ți cheltui banii.

Durată de viață de până la 5.000 de ore

Îți dorești lumini puternice, elegante pentru mașină, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al becurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Chiar și la o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro7000 sunt construite să dureze.

Cu caracteristici precum tehnologia LED de ultimă generație și sistemele de gestionare termică avansată, acestea au o durată de viață operațională de până la 5.000 de ore și sunt acoperite de o garanție de 3 ani*.

Lămpi super-robuste fabricate cu aluminiu

În funcționare, LED-urile generează căldură, ceea ce le reduce luminozitatea și durata de viață. Lămpile LED Philips Ultinon Pro7000 dispun de un disipator termic din aluminiu, care disipează căldura mult mai repede decât baza obișnuită din plastic utilizată la becurile ieftine și de calitate inferioară. Astfel, lămpile noastre sunt mai robuste și mai durabile.

Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Bucură-te de experiența plug-and-play: lămpile cu LED Philips Ultinon Pro7000 folosesc aceleași socluri standard precum lămpile convenționale ale mașinii tale, ceea ce îți permite să faci modernizarea fără a fi necesară vreo modificare, astfel încât înlocuirea este rapidă și ușoară.

Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor

Becurile LED cu montare pe vechile instalații și becurile convenționale diferă în ceea ce privește puterea în wați, compoziția și consumul de energie. Înlocuirea becurilor convenționale cu unele LED poate fi problematică. Datorită driverului cu IC constant, becurile Philips Ultinon Pro7000 funcționează în sisteme de 9-32 de volți și sunt compatibile electric cu majoritatea camioanelor. Adaptoarele pentru magistrala CAN sunt disponibile ca accesorii pentru depanare, dacă este necesar. Soluția pe care o vindem este completă.

Design fără polaritate

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro7000 dispun de un design fără polaritate, pentru a nu fi necesar să-ți faci griji cu privire la polaritate în timpul instalării. Instalarea va fi mai ușoară și vei putea economisi timp.

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Caracteristici produs: LED-uri de calitate la standarde auto fără polaritate, Luminozitate puternică, Distribuție uniformă a luminii
- Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

- Aplicație: Lămpi de stop și lumini de marșarier pentru vehicule pe 12 și 24 V
- Bază: W2,1 x 9,5d
- Denumire: W16W LED Alb 11067 CU70 12/24V X1
- Denumirea tipului de LED: LED-T16 [≈W16W]
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Pro7000
- Tehnologie: LED
- Tip: W16W
- Tensiune: 12V + 24V V

Durată de viață

- Durată de viață: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Lumen: 350 lm (12 V) 370 lm (24 V)
- Temperatură de culoare: 6000 K

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12/24 V
- Putere: 2,5 W (12 V) 2,7 W (24 V)

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11067CU70X1
- Cod de comandă: 02283730

Date logistice

- Cod de comandă: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Tip ambalaj: X1

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 7,0 cm
- Lățime: 2,5 cm
- Înălțime: 11,5 cm
- Cantitate per pachet: 1 bucată
- MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10
- Greutate brută pe unitate [g]: 30 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 15,5 cm
- Înălțime: 8,5 cm
- Greutate brută [kg]: 0,36 kg



Data apariției 2024-07-08

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 2-year standard warranty + 1 year extended. Visit philips.com/auto-warranty to know more about our warranty policy

* Neomologat CEE