



Philips Ultinon Pro7000 SI
Luminozitate superioară,
călătorie mai sigură

Tip de lampă: FEST 30 mm
12 V, lumină albă rece de 6000 K
Sistem auto avansat
Garanție 2+1 ani

11860CU70X1

Bucură-te de luminozitate superioară și o călătorie mai sigură

Luminozitate superioară, călătorie mai sigură

Pentru un confort vizual de neegalat și o călătorie mai sigură, alege becurile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000. În aplicațiile exterioare sau interioare, culorile lor vibrante și lumina albă clară îmbunătățesc instantaneu vizibilitatea și starea de bine a șoferului.

Vizibilitate superioară

- Luminează interiorul mașinii cu becuri LED puternice
- Optimizate pentru vizibilitate îmbunătățită

Performanță creată să dureze

- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore

Lumini de semnalizare elegante, de înaltă calitate

- Înnouește-ți luminile, modernizează-ți stilul

Înlocuire plug-and-play simplă

- Ușor de instalat și compatibil cu majoritatea modelelor de autoturisme
- Fără pâlpâire pentru majoritatea autoturismelor

PHILIPS

Luminozitate superioară, călătorie mai sigură

Tip de lampă: FEST 30 mm 12 V, lumină albă rece de 6000 K, Sistem auto avansat, Garanție 2+1 ani

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: LED de calitate la standarde auto, Luminozitate puternică, Distribuție uniformă a luminii
- Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

- Aplicație: Lumină de interior, de torpedo, lampă de lectură, lampă pentru număr de înmatriculare, lumină pentru portbagaj
- Bază: SV8,5
- Denumire: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12V X1
- Denumirea tipului de LED: LED-FEST 30 mm
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Pro7000
- Tehnologie: LED
- Tip: FEST 30 mm
- Tensiune: 12 V

Durată de viață

- Durată de viață: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 100
- Temperatură de culoare: 6000 K

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12 V
- Putere: 1 W (12 V)

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11860CU70X1
- Cod de comandă: 02305630

Date logistice

- Cod de comandă: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Tip ambalaj: X1

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 7,0 cm
- Lățime: 2,5 cm
- Înălțime: 11,5 cm
- Cantitate per pachet: 1 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10
- Greutate brută pe unitate [g]: 20 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 15,5 cm
- Înălțime: 8,5 cm
- Greutate brută [kg]: 0,26 kg

LUM11860CU70X1/10

Repere

Lumină puternică

Alege becurile noastre cu lumină albă puternică Philips Ultinon Pro7000 LED pentru vizibilitate superioară și eleganță în mașină. Puternice și elegante, aceste becuri îți vor transforma experiența condusului. Indiferent dacă îți cauți telefonul, pasagerii vor să citească sau încerci să găsești cea mai bună rută până la destinație, te poți bucura acum de lumini de interior puternice.

Distribuție uniformă a luminii

Luminile de interior Philips Ultinon Pro7000 LED oferă un efect puternic de lumină de zi de până la 6000 K, iluminând habitaculul mașinii cu o lumină intensă, uniformă și elegantă.

Lumină LED elegantă

Dacă dorești să îmbunătățești atât iluminarea, cât și stilul interiorului vehiculului, optează pentru becurile Philips Ultinon Pro7000 LED. Lumina albă clară te va ajuta să-ți găsești telefonul sau portofelul căzut sub scaun sau să cauți ceva în torpedo sau portbagaj. Pe lângă faptul că te ajută să vezi mai bine, arată și destul de elegant.

Durată de viață de până la 5.000 de ore

Îți dorești lumini puternice, elegante pentru mașină, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al becurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Chiar și la o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro7000 sunt construite să dureze. Cu caracteristici precum tehnologia LED de ultimă generație și sistemele de gestionare termică avansată, acestea au o durată de viață operațională de până la 5.000 de ore și sunt acoperite de o garanție de 3 ani*.

Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro7000 sunt livrate cu soclu standard și nu au o bornă negativă sau pozitivă, astfel încât înlocuirea este ușoară și rapidă.

Imunitate la curentul de întineric

Becurile LED cu montare pe vechile instalații și becurile convenționale diferă în ceea ce privește puterea în wați, compoziția și consumul de energie. Înlocuirea becurilor convenționale cu unele LED poate provoca palpări din cauza curentului de întineric sau rezidual. Lămpile tubulare Philips Ultinon Pro7000 dispun de imunitate la curentul de întineric, ceea ce înseamnă că nu palpăie pe majoritatea autoturismelor.



Data apariției 2024-10-04

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* *Garanție standard de 2 ani + garanție extinsă de 1 an. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție

* Neomologat CEE