

Philips Ultinon Pro7000 SI
Luminozitate superioară,
călătorie mai sigură

Tip de lampă: W21W

12/24 V, lumină albă rece de 6000 K

Sistem auto avansat
Garanție 2+1 ani

11065CU70X2



Bucură-te de luminozitate superioară și o călătorie mai sigură

Luminozitate superioară, călătorie mai sigură

Pentru un confort vizual de neegalat și o călătorie mai sigură, alege becurile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000. În aplicațiile exterioare, culorile lor vibrante și lumina albă clară îmbunătățesc instantaneu vizibilitatea și starea de bine a șoferului.

Vizibilitate superioară pentru un condus mai sigur

- Semnalizează și intenția cu lumini exterioare mai puternice
- Informații de siguranță instantanee pentru alți șoferi
- Design ergonomic cu model de fascicul de 360°

Lumini de semnalizare elegante, de înaltă calitate

- Înnouătește și luminile, modernizează și stilul

Performanță creată să dureze

- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore
- Disipator termic din aluminiu, pentru a disipa căldura mai eficient

Înlocuire plug-and-play simplă

- Ușor de instalat și compatibil cu majoritatea modelelor de autoturisme
- Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor
- Ușor de instalat pe mașina ta

PHILIPS

Repere

Lumină puternică

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoia de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Lămpile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000 LED asigură o luminozitate puternică cu 15 LED-uri pentru semnalizare. Te vor ajuta să vezi și să fii văzut mai bine, avertizându-i pe ceilalți și oferindu-le o privire în mișcările tale, ceea ce este vital pentru ca ei să reacționeze mai devreme. Cu cât vezi mai bine sau ești văzut mai bine, cu atât mai sigură va fi deplasarea ta!

Tehnologie de aprindere instantanee

Comparativ cu becurile incandescente, becurile LED Philips Ultinon Pro7000 se aprind instantaneu pentru a permite altor șoferi să reacționeze mai rapid, menținându-te în siguranță.

Distribuție uniformă a luminii

Pentru lămpile de semnalizare, de marșarier, de ceață spate și de stop, Philips Ultinon Pro7000 LED oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său de 360 de grade asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie de ea. Nu doar că poți vedea mai bine drumul, dar alii șoferi te pot vedea mai bine.

Lumină LED elegantă

Deși principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi și să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care să nu arăți bine în același timp. Dacă vrei să-ți înnoiești stilul fără a cumpăra o mașină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu lumini de semnalizare Philips Ultinon Pro7000 LED este o modalitate inteligentă de a-ți cheltui banii.

Durată de viață de până la 5.000 de ore

Îți dorești lumini puternice, elegante pentru mașină, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al becurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Chiar și la o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult. Becurile

Philips Ultinon Pro7000 sunt construite să dureze. Cu caracteristici precum tehnologia LED de ultimă generație și sistemele de gestionare termică avansată, acestea au o durată de viață operațională de până la 5.000 de ore și sunt acoperite de o garanție de 3 ani*.

Lămpi super-robuste fabricate cu aluminiu

În funcționare, LED-urile generează căldură, ceea ce le reduce luminozitatea și durata de viață. Lămpile LED Philips Ultinon Pro7000 dispun de un disipator termic din aluminiu, care disipează căldura mult mai repede decât baza obișnuită din plastic utilizată la becurile ieftine și de calitate inferioară. Astfel, lămpile noastre sunt mai robuste și mai durabile.

Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Bucură-te de experiența plug-and-play: lămpile cu LED Philips Ultinon Pro7000 folosesc aceleași socluri standard precum lămpile convenționale ale mașinii tale, ceea ce îți permite să faci modernizarea fără a fi necesară vreo modificare, astfel încât înlocuirea este rapidă și ușoară.

Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor

Becurile LED cu montare pe vechile instalații și becurile convenționale diferă în ceea ce privește puterea în wați, compoziția și consumul de energie. Înlocuirea becurilor convenționale cu unele LED poate fi problematică. Datorită driverului cu IC constant, becurile Philips Ultinon Pro7000 funcționează în sisteme de 9-32 de volți și sunt compatibile electric cu majoritatea camioanelor. Adaptoarele pentru magistrala CAN sunt disponibile ca accesorii pentru depanare, dacă este necesar. Soluția pe care o vindem este completă.

Design fără polaritate

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro7000 dispun de un design fără polaritate, pentru a nu fi necesar să-ți faci griji cu privire la polaritate în timpul instalării. Instalarea va fi mai ușoară și vei putea economisi timp.

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Caracteristici produs: LED-uri de calitate la standarde auto fără polaritate, Luminozitate puternică, Distribuție uniformă a luminii
- Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

- Aplicație: Lămpi de marșarier, semnalizatoare de direcție față și spate, lămpi de stop, lămpi de ceață spate pentru vehicule pe 12 și 24 V
- Bază: Bază universală în formă de pană
- Denumire: W21W LED Alb 11065 CU70 12/24V X2
- Denumirea tipului de LED: LED-ALB [≈W21W]
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Pro7000
- Tehnologie: LED
- Tip: W21W
- Tensiune: 12V + 24V V

Durată de viață

- Durată de viață: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 340 lm (12 V) 420 lm (24 V)
- Temperatură de culoare: 6000 K

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12/24 V
- Putere: 2,6 W (12 V) 3,3 W (24 V)

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11065CU70X2
- Cod de comandă: 02259230

Date logistice

- Cod de comandă: 11065CU70X2
- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608
- Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 7,0 cm
- Lățime: 2,5 cm
- Înălțime: 11,5 cm
- Cantitate per pachet: 2 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10
- Greutate brută pe unitate [g]: 40 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 15,5 cm
- Înălțime: 8,5 cm
- Greutate brută [kg]: 0,46 kg



Data apariției 2024-10-04

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 19018 02259 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* *Garanție standard de 2 ani + garanție extinsă de 1 an. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție

* Neomologat CEE