

Philips Ultinon Pro7000
Bec de semnalizare pentru
mașini și camioane

LED-GALBEN [≈W21/5W]

Număr de becuri: 2
12/24 V, portocaliu intens
Sistem auto avansat

11066AU70X2



Bucură-te de luminozitate superioară și o călătorie mai sigură

Luminozitate superioară, călătorie mai sigură

Pentru un confort vizual de neegalat și o călătorie mai sigură, alege becurile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000. În aplicațiile exterioare, culorile lor vibrante și lumina galbenă clară îmbunătățesc instantaneu vizibilitatea și starea de bine a șoferului.

Vizibilitate superioară pentru un condus mai sigur

- Semnalizează și intenția cu lumini exterioare mai puternice
- Informații de siguranță instantanee pentru alți șoferi
- Design ergonomic cu model de fascicul de 360°

Lumini de semnalizare elegante, de înaltă calitate

- Împrobuiește și luminile, modernizează și stilul

Performanță creată să dureze

- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore
- Disipator termic din aluminiu, pentru a disipa căldura mai eficient

Înlocuire plug-and-play simplă

- Ușor de instalat și compatibile cu majoritatea modelelor de autoturisme
- Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor
- Ușor de instalat pe mașina ta

PHILIPS

Repere

Lumină puternică

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoia de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Lămpile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro7000 LED asigură o lumină portocalie intensă cu 15 LED-uri pentru lămpi de semnalizare și de poziție. Vor ajuta ceilalți și oferi să te vadă mai bine, ceea ce este vital pentru ca ei să reacționeze mai devreme! Cu cât ești văzut mai devreme, cu atât mai sigură va fi deplasarea ta!

Tehnologie de aprindere instantanee

Comparativ cu becurile incandescente, becurile LED Philips Ultinon Pro7000 se aprind instantaneu pentru a permite altor șoferi să reacționeze mai rapid, menținându-te în siguranță.

Distribuție uniformă a luminii

Pentru lămpile de semnalizare, de marșarier, de ceață spate și de stop, Philips Ultinon Pro7000 LED oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său de 360 de grade asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie de ea. Nu doar că poți vedea mai bine drumul, dar alții șoferi te pot vedea mai bine.

Lumină LED elegantă

Deși principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi și să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care să nu arăți bine în același timp. Dacă vrei să-ți înnoiești stilul fără a cumpăra o mașină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu lumini de semnalizare Philips Ultinon Pro7000 LED este o modalitate inteligentă de a-ți cheltui banii.

Durată de viață de până la 5.000 de ore

Îți dorești lumini puternice, elegante pentru mașină, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al becurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Chiar și la o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult. Becurile

Philips Ultinon Pro7000 sunt construite să dureze. Cu caracteristici precum tehnologia LED de ultimă generație și sistemele de gestionare termică avansată, acestea au o durată de viață operațională de până la 5.000 de ore și sunt acoperite de o garanție de 3 ani*.

Lămpi super-robuste fabricate cu aluminiu

În funcționare, LED-urile generează căldură, ceea ce le reduce luminozitatea și durata de viață. Lămpile LED Philips Ultinon Pro7000 dispun de un disipator termic din aluminiu, care disipează căldura mult mai repede decât baza obișnuită din plastic utilizată la becurile ieftine și de calitate inferioară. Astfel, lămpile noastre sunt mai robuste și mai durabile.

Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Bucură-te de experiența plug-and-play: lămpile cu LED Philips Ultinon Pro7000 folosesc aceleași socluri standard precum lămpile convenționale ale mașinii tale, ceea ce îți permite să faci modernizarea fără a fi necesară vreo modificare, astfel încât înlocuirea este rapidă și ușoară.

Compatibilitate electrică cu majoritatea mașinilor și camioanelor

Becurile LED cu montare pe vechile instalații și becurile convenționale diferă în ceea ce privește puterea în wați, compoziția și consumul de energie. Înlocuirea becurilor convenționale cu unele LED poate fi problematică. Datorită driverului cu IC constant, becurile Philips Ultinon Pro7000 funcționează în sisteme de 9-32 de volți și sunt compatibile electric cu majoritatea camioanelor. Adaptoarele pentru magistrala CAN sunt disponibile ca accesorii pentru depanare, dacă este necesar. Soluția pe care o vindem este completă.

Design fără polaritate

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro7000 dispun de un design fără polaritate, pentru a nu fi necesar să-ți faci griji cu privire la polaritate în timpul instalării. Instalarea va fi mai ușoară și vei putea economisi timp.

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Caracteristici produs: LED-uri de calitate la standarde auto fără polaritate, Luminozitate puternică, Distribuție uniformă a luminii
- Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

- Aplicație: Semnalizator de direcție față, lămpi de poziție față, semnalizatoare de direcție spate, lămpi spate și lămpi de poziție spate
- Bază: Bază universală în formă de pană
- Denumire: W21/5W LED Galben 11066 AU70 12/24V X2
- Denumirea tipului de LED: LED-GALBEN [≈W21/5W]
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Pro7000
- Tehnologie: LED
- Tip: W21/5W
- Tensiune: 12V + 24V V

Durată de viață

- Durată de viață: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Lumen: 250 lm/95 lm (12 V) 305 lm/150 lm (24 V)
- Temperatură de culoare: Galben

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12/24 V
- Putere: 2,7 W/0,9 W (12 V) 3,3 W/1,5 W (24 V)

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11066AU70X2
- Cod de comandă: 02267730

Date logistice

- Cod de comandă: 11066AU70X2
- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684
- Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 7,0 cm
- Lățime: 2,5 cm
- Înălțime: 11,5 cm
- Cantitate per pachet: 2 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10
- Greutate brută pe unitate [g]: 40 g

Informații de pe ambalaj exterior

- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 15,5 cm
- Înălțime: 8,5 cm
- Greutate brută [kg]: 0,46 kg



Data apariției 2024-07-08

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 19018 02267 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 2-year standard warranty + 1 year extended. Visit philips.com/auto-warranty to know more about our warranty policy

* Neomologat CEE