

ソニッケアー プロテク トクリーン<プラス>

ProtectiveClean 4500

過圧防止センサー機能

2 つのモード



HX6839/30

自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

約1週間*1で歯に自然な白さをもたらします。

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。 $*^1$ ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく(個人差があります)

お口の健康を推進

- 手磨きに比べ、最大 7 倍の歯垢除去*2
- やさしくブラッシング
- 約1週間*1で歯に自然な白さをもたらします

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
- カドペーサー機能 (時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)

新機能

- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流

ブラッシングを最適化

お好みの磨き方が選べる

ソニッケアー プロテクトクリーン<プラス>

特長

しっかり歯垢除去



密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去*²します。*² ホワイトプラスブラシヘッド、あるいはクリーンプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能



過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共に

ブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に 点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめ てブラッシングするよう促してくれます。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)

カドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。/画像はイメージです

イージースタート機能



フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導き ます。

ProtectiveClean 4500

ソニッケアー プロテクトクリーン<プラス>

HX6839/30

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 約2週間 バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイトライトブルー

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電池残量を表示 ハンドル: スリムなデザイン 使用時間: 約2週間*

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本 ブラシヘッド: W ホワイトプラス 1 本 充電器: 1

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去 ステイン除去効果: 自然な白い歯に ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分タイマー: カドペーサーとスマートタイマー過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに ホワイト: 自然な白さへ

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

* Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

株式会社フィリップス・ジャパン © 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-29 バージョン: 1.1.1

EAN: 87 20689 02814 1