

Philips Ultinon Pro7000
Kuorma-auton
merkinantovalopolttimo

LED-T10-W5W

Polttimoiden lukumäärä: 2
24 V, 4 000 K, lämpimän valkoinen
edistyneellinen auton
valojärjestelmä

24961WU70X2



Ensiluokkainen kirkkaus turvalliseen ajoon

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Philips Ultinon Pro7000 -LED-merkinantovalopolttimot takaavat verrattoman katselumukavuuden ja lisäävät ajoturvallisuutta. Niiden eloisat värit ja lämmin valkoinen valo parantavat kuljettajan näkyvyyttä ja hyvinvointia välittömästi niin sisä- kuin ulkokäytössä.

Erinomainen näkyvyys

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmen LED-valon ryhmä

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Lämpösuojus varmistaa kestävän suorituskyvyn

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähkötekniinen yhteensopivuus useimpien ajoneuvojen kanssa

PHILIPS

Kuorma-auton merkinantovalopolttimo
LED-T10-W5W Polttimoiden lukumäärä: 2, 24 V, 4 000 K, lämpimän valkoinen, edistyksellinen auton valo-
järjestelmä

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääts merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Kanta: W2.1 x 9.5d
- Nimike: W5W LED valkoinen 24961 WU70 24 V X2
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro7000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: W5W
- Jännite: 24 V
- Käyttö: Sisävalot, etuseisontavalot, rekisterikilpi-, lisäjarruvalo, sivuvilkut
- Tyyppimerkintä: LED-T10-W5W

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 110
- Värielämpötila: 4 000 K

Sähkö tiedot

- Teho: 1 W
- Jännite: 24 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 24961WU70X2
- Tilauuskoodi: 02293630

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018022936
- EAN3: 8719018022943
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusn tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 24 g
- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 2,5 cm
- Korkeus: 11,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,5 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,30 kg

LUM24961WU70X2/10

Kohokohdat

Tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältty onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilte kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot tarjoavat kirkkaan, lämpimän 4 000 kelvinin seisonta- ja sisävalon. Kuorma-autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliäsi näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimeilla.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisonta- ja sisävaloissa kuin hansikaslokeron valossakin. Leveän valaisukulman ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvittset.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa kuorma-auton ulkoasua. Jos haluat uusia kuorma-autosi tyyliä hankkimatta uutta kuorma-autoa, Philipsin Ultinon Pro7000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääts kuorma-auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia, ja myönnämme niille 3 vuoden takuun*.

Hyvä lämmönkestokyky

HeatShield-teknologiaa hyödyntävän lämpösuojuksen ansiosta Philipsin Ultinon Pro7000 T10 -polttimot kestävät korkeita lämpötiloja myös ajovalopolttimoiden vieressä. Ne on valmistettu erityisestä komposiittimateriaalista, joten ne takaavat erinomaisen suorituskyvyn lämmön synnyttämistä haasteista huolimatta.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimoissa on vakiomalliset kuvat eikä niissä ole napaisuutta, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

Sähkötekninen yhteensopivuus useimpien ajoneuvojen kanssa

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi olla ongelmallista. Philipsin Ultinon Pro7000 -sarja on sähköteknisesti yhteensopiva useimpien kuorma-autojen valojen kanssa. Lisävarusteina on tarvittaessa saatavana lisäsovittimia korjaamaan ongelmia. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.



Julkaisupäivä 2024-07-25

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02293 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** 2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty
* Ei ECE-vaatimusten mukainen