



Philips Ultinon Pro7000 SI  
Ensiluokkainen kirkkaus,  
turvallinen ajo

**Polttimotyyppi: W5W**

12 V, 8 000 K, viileän sininen  
edistyksellinen auton  
valojärjestelmä  
2+1 vuoden takuu

**11961XU70X2**

## Ensiluokkainen kirkkaus turvalliseen ajoon

### Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Philips Ultinon Pro7000 -LED-merkinantovalopoltitot takaavat verrattoman katselumukavuuden ja lisäävät ajoturvallisuutta. Niiden kirkkaat värit ja terävä, selkeä valo parantavat kuljettajan näkyvyyttä ja hyvinvointia välittömästi niin sisä- kuin ulkokäytössä.

#### **Erinomainen näkyvyys**

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmen LED-valon ryhmä

#### **Laadukas, tyylikäs merkinanto**

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

#### **Kestävää suorituskykyä**

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Lämpösuojaus varmistaa kestävä suorituskyvyn

#### **Helppo plug-and-play-vaihto**

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähkötekniinen yhteensopivuus useimpien ajoneuvojen kanssa

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:  
Ajoneuvostandardien mukainen LED, tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkää merkinantovalot

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Sisävalot, etuseisontavalot, rekisterikilpi-, lisäjarruvalo, sivuvilkut
- Kanta: W21 x 9,5d
- Nimike: W5W LED valkoinen 11961 XU70 12 V X2
- Tyypimerkintä LED: T10-W5W-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro7000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: W5W
- Jännite: 12 V

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

## Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 55
- Väriämpötila: 8 000 K

## Sähkö tiedot

- Jännite: 12 V
- Teho: 0,62 W

## Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 11961XU70X2
- Tilaukoodi: 02297430

## Logistiset tiedot

- Tilaukoodi: 11961XU70X2
- EAN1: 8719018022974
- EAN3: 8719018022981

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018022974
- EAN3: 8719018022981
- Pakkaustyyppi: X2

## Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 2,5 cm
- Korkeus: 11,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 24 g

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,5 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Kokonaispaino [kg]: 0,30 kg

# Kohokohdat

## Tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aiikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilta kasvaa entistään. Philipsin Ultinon Pro7000 LED - polttimot tuottavat kirkkaan, viileän sinisen 8 000 kelvinin seisonta- ja sisävalon. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliä näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

## yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisonta- ja sisävaloissa kuin hansikaslokeron valossakin. Leveän valaisukulman ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitsit.

## Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro7000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

## Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkää auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro7000 LED - polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia, ja myönnämme niille 3 vuoden takuun\*.

## Hyvä lämmönkestokyky

HeatShield-teknologiaa hyödyntävän lämpösuojaus ansiosta Philipsin Ultinon Pro7000 T10 -polttimot kestävät korkeita lämpötiloja myös ajovalopolttimoiden vieressä. Ne on valmistettu erityisestä komposiittimateriaalista, joten ne takaavat erinomaisen suorituskyvyn lämmön synnyttämistä haasteista huolimatta.

## Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimoissa on vakiomalliset kuvat eikä niissä ole napaisuutta, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

## Sähkötekninen yhteensopivuus useimpien ajoneuvojen kanssa

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi olla ongelmallista. Philipsin Ultinon Pro7000 -sarja on sähköteknisesti yhteensopiva useimpien henkilöautojen valojen kanssa. Lisävarusteina on tarvittaessa saatavana lisäsovittimia korjaamaan ongelmia. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02297 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty)  
\* Ei ECE-vaatimusten mukainen