



Philips Ultinon Pro7000 SI
Ensiluokkainen kirkkaus,
turvallinen ajo

Polttimotyyppi: W21W

12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen
edistyksellinen auton
valojärjestelmä
2+1 vuoden takuu

11065CU70X2

Ensiluokkainen kirkkaus turvalliseen ajoon

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Philips Ultinon Pro7000 -LED-merkinantovalopolttimot takaavat verrattoman katselumukavuuden ja lisäävät ajoturvallisuutta. Niiden kirkkaat värit ja terävä valkoinen valo parantavat kuljettajan näkyvyyttä ja hyvinvointia välittömästi ulkokäytössä.

Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Välitön turvallisuustieto toisille kuljettajille
- Ergonominen muotoilu ja 360 asteen valokeila

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Alumiininen jäähdytyslementti haihduttaa lämpöä tehokkaammin

Helppo plug-and-play-vaihto

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa
- Helppo asentaa autoon

PHILIPS

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Polttimotyyppi: W21W 12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen, edistysellinen auton valojärjestelmä, 2+1 vuoden takuu

Kohokohdat

Tehokasta kirkkautta

Ilmoittaminen autosi liikkeistä on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää, mitä olet tekemässä. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, kirkkaat ja selkeät merkinantovalot ovat entistäkin tärkeämpiä. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot tarjoavat tehokasta kirkkautta 15 LED-valon avulla. Ne auttavat sinua näkemään ja tulemaan nähdyksi paremmin varoittaen muita kuljettajia liikkeistäsi, mikä on elintärkeää, jotta he voivat reagoida nopeammin. Mitä paremmin näet tai tulet nähdyksi, sitä turvallisempaa ajosi on!

Nopeasti syttyvä tekniikka

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot syttyvät hehkulamppuihin verrattuna välittömästi ja pitävät sinut turvassa varmistamalla, että muut kuljettajat voivat reagoida tilanteisiin nopeammin.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen suuntavilkuissa sekä peruutus-, takasumu- ja jarruvaloissa. Sen 360 asteen kulma takaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitsen. Näin näet tiestä enemmän ja muut kuljettajat näkevät samalla sinut paremmin.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro7000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääst auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimeissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro7000 LED -

polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia, ja myönnämme niille 3 vuoden takuun*.

Alumiinista valmistetut erittäin kestävät polttimot

LED-polttimot tuottavat toimiessaan lämpöä, mikä vähentää niiden kirkkautta ja yleistä käyttöikää. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa on alumiininen jäähdytyslementti, joka haihduttaa lämpöä paljon nopeammin kuin halvoissa ja huonolaatuissa polttimeissa käytettävä perinteinen muovikanta. Tämä tekee polttimeistamme kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa käytetään samoja vakiomallisia kantoja kuin autosi perinteisissä polttimeissa. Voit päivittää ne ilman muutoksia, joten vaihto on nopeaa ja helppoa.

Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa

Jälkiasennettavat LED-polttimot ja perinteiset polttimot eroavat toisistaan teholtaan, rakenteeltaan ja virrankulutukseltaan. Perinteisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimeilla voi olla ongelmallista. Sisäänrakennetun vakio-IC-ajurin ansiosta Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimot toimivat 9–32 voltin järjestelmissä ja ovat sähköisesti yhteensopivia useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa. Canbus-sovittimia on saatavana tarvittaessa lisävarusteena vianmääritykseen. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Ei napaisuutta

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimeissa ei ole ollenkaan napaisuutta, joten asennussuunnasta ei tarvitse huolehtia. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa asennusta.

LUM11065CU70X2/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Ei napaisuutta, ajoneuvostandardien mukainen LED, tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääst merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Peruutusvalot, taka- ja etuvilkut, jarruvalot, takasumuvalot 12 ja 24 voltin ajoneuvoihin
- Kanta: Yleiskäyttöinen kiilakanta
- Nimike: W21W LED valkoinen 11065 CU70 12/24 V X2
- Tyyppimerkintä LED: Valkoinen W21W-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro7000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: W21W
- Jännite: 12V + 24V V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 340 lm (12 V) 420 lm (24 V)
- Värielämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

- Jännite: 12/24 V
- Teho: 2,6 W (12 V) 3,3 W (24 V)

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11065CU70X2
- Tilaukoodi: 02259230

Logistiset tiedot

- Tilaukoodi: 11065CU70X2
- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusuutteen tiedot

- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 2,5 cm
- Korkeus: 11,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 40 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,5 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Kokonaispaino [kg]: 0,46 kg



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02259 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* * 2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty
* Ei ECE-vaatimusten mukainen