



Philips Ultinon Pro7000 SI
Ensiluokkainen kirkkaus,
turvallinen ajo

Polttimotyyppi: P21/5W

12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen
edistysellinen auton
valojärjestelmä
2+1 vuoden takuu

11499CU70X2

Ensiluokkainen kirkkaus turvalliseen ajoon

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Philips Ultinon Pro7000 -LED-merkinantovalopolttimot takaavat verrattoman katselumukavuuden ja lisäävät ajoturvallisuutta. Niiden kirkkaat värit ja terävä valkoinen valo parantavat kuljettajan näkyvyyttä ja hyvinvointia välittömästi ulkokäytössä.

Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Välitön turvallisuustieto toisille kuljettajille
- Ergonominen muotoilu ja 360 asteen valokeila

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Alumiininen jäähdytyslementti haihduttaa lämpöä tehokkaammin

Helppo plug-and-play-vaihto

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa
- Helppo asentaa autoon

PHILIPS

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Polttimotyyppi: P21/5W 12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen, edistysellinen auton valojärjestelmä, 2+1 vuoden takuu

Kohokohdat

Tehokasta kirkkautta

Ilmoittaminen autosi liikkeistä on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta välttyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää, mitä olet tekemässä. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, kirkkaat ja selkeät merkinantovalot ovat entistäkin tärkeitä. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot tarjoavat tehokasta kirkkautta 15 LED-valon avulla jarru- ja takavaloihin. Ne auttavat muita kuljettajia näkemään sinut paremmin, mikä on elintärkeää, jotta he voivat reagoida nopeammin. Mitä paremmin tulet nähdä, sitä turvallisempaa ajosi on!

Nopeasti syttyvä tekniikka

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot syttyvät hehkulamppuihin verrattuna välittömästi ja pitävät sinut turvassa varmistamalla, että muut kuljettajat voivat reagoida tilanteisiin nopeammin.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen suuntavilkuissa sekä peruutus-, takasumu- ja jarruvaloissa. Sen 360 asteen kulma takaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitset. Näin näet tiestä enemmän ja muut kuljettajat näkevät samalla sinut paremmin.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro7000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääst auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimeissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro7000 LED -

polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia, ja myönnämme niille 3 vuoden takuun*.

Alumiinista valmistetut erittäin kestävät polttimot

LED-polttimot tuottavat toimiessaan lämpöä, mikä vähentää niiden kirkkautta ja yleistä käyttöikää. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa on alumiininen jäähdytyslementti, joka haihduttaa lämpöä paljon nopeammin kuin halvoissa ja huonolaatuissa polttimeissa käytettävä perinteinen muovikanta. Tämä tekee polttimeistamme kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa käytetään samoja vakiomallisia kantoja kuin autosi perinteisissä polttimeissa. Voit päivittää ne ilman muutoksia, joten vaihto on nopeaa ja helppoa.

Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa

Jälkiasennettavat LED-polttimot ja perinteiset polttimot eroavat toisistaan teholtaan, rakenteeltaan ja virrankulutukseltaan. Perinteisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimeilla voi olla ongelmallista. Sisäänrakennetun vakio-IC-ajurin ansiosta Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimot toimivat 9–32 voltin järjestelmissä ja ovat sähköisesti yhteensopivia useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa. Canbus-sovittimia on saatavana tarvittaessa lisävarusteena vianmääritykseen. Philips tarjoaaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Ei napaisuutta

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimeissa ei ole ollenkaan napaisuutta, joten asennussuunnasta ei tarvitse huolehtia. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa asennusta.

LUM11499CU70X2/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Ajoneuvostandardien mukainen LED, tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääst merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Jarru- ja takavalot 12 ja 24 voltin ajoneuvoihin
- Kanta: BAY15d
- Nimike: P21/5W LED valkoinen 11499 CU70 12/24 V X2
- Tyypimerkintä LED: Valkoinen P21/5W-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro7000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: P21/5W
- Jännite: 12V + 24 V V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 340 lm / 140 lm (12 V) 430 lm / 230 lm (24 V)
- Värieläpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

- Jännite: 12/24 V
- Teho: 2,7 W / 0,9 W (12 V) 3,5 W / 1,6 W (24 V)

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11499CU70X2
- Tilauskoodi: 02277630

Logistiset tiedot

- Tilauskoodi: 11499CU70X2
- EAN1: 8719018022776
- EAN3: 8719018022783

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018022776
- EAN3: 8719018022783
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusuomen tiedot

- Pituus: 7,0 cm cm
- Leveys: 2,5 cm cm
- Korkeus: 11,5 cm cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 40 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,5 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Kokonaispaino [kg]: 0,46 kg



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02277 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* * 2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty
* Ei ECE-vaatimusten mukainen