

Philips Ultinon Pro7000 SI
Auton ja kuorma-auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W16W

12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen
edistysellinen auton
valojärjestelmä
2+1 vuoden takuu

11067CU70X1



Ensiluokkainen kirkkaus turvalliseen ajoon

Ensiluokkainen kirkkaus, turvallinen ajo

Philips Ultinon Pro7000 -LED-merkinantovalopolttimot takaavat verrattoman katselumukavuuden ja lisäävät ajoturvallisuutta. Niiden kirkkaat värit ja terävä valkoinen valo parantavat kuljettajan näkyvyyttä ja hyvinvointia välittömästi ulkokäytössä.

Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Optimaalinen näkyvyyden parantamiseen
- Ergonominen muotoilu ja 360 asteen valokeila

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Alumiininen jäähdytuselementti haihduttaa lämpöä tehokkaammin

Helppo plug-and-play-vaihto

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa
- Helppo asentaa autoon

PHILIPS

Auton ja kuorma-auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W16W 12/24 V, 6 000 K, viileän valkoinen, edistysellinen auton valojärjestelmä, 2+1 vuoden takuu

Kohokohdat

Tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta välttyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilta kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimot tuottavat kirkkaan, päivänvalon kaltaisen 7 000 kelvinin peruutusvalon näkyvyyden parantamiseen auton takana. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliä näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen peruutusvaloissa. Leveä valaisukulma varmistaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen suuntavilluissa sekä peruutus-, takasumu- ja jarruvaloissa. Sen 360 asteen kulma takaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan. Näin näet tiestä enemmän ja muut kuljettajat näkevät samalla sinut paremmin.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro7000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkät auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimeissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro7000 LED -

polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-hiipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia, ja myönnämme niille 3 vuoden takuun*.

Alumiinista valmistetut erittäin kestävät polttimot

LED-polttimot tuottavat toimiessaan lämpöä, mikä vähentää niiden kirkkautta ja yleistä käyttöikää. Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa on alumiininen jäähdytysselementti, joka haihduttaa lämpöä paljon nopeammin kuin halvoissa ja huonolaatuissa polttimeissa käytettävä perinteinen muovikanta. Tämä tekee polttimeistamme kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 LED -polttimeissa käytetään samoja vakioallisia kantoja kuin autosi perinteisissä polttimeissa. Voit päivittää ne ilman muutoksia, joten vaihto on nopeaa ja helppoa.

Sähkötek. yhteensop. useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa

Jälkiasennettavat LED-polttimot ja perinteiset polttimot eroavat toisistaan teholtaan, rakenteeltaan ja virrankulutukseltaan. Perinteisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimeilla voi olla ongelmallista. Sisäänrakennetun vakio-IC-ajurin ansiosta Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimot toimivat 9–32 voltin järjestelmissä ja ovat sähköisesti yhteensopivia useimpien henkilö- ja kuorma-autojen kanssa. Canbus-sovittimia on saatavana tarvittaessa lisävarusteena vianmääritykseen. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Ei napaisuutta

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro7000 -polttimeissa ei ole ollenkaan napaisuutta, joten asennussuunnasta ei tarvitse huolehtia. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa asennusta.

LUM11067CU70X1/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Ei napaisuutta, ajoneuvostandardien mukainen LED, tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkät merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Takasumu- ja peruutusvalot 12 ja 24 voltin ajoneuvoihin
- Kanta: W2.1 x 9.5d
- Nimike: W16W LED valkoinen 11067 CU70 12/24 V X1
- Tyyppimerkintä LED: T16-W16W-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro7000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: W16W
- Jännite: 12V + 24V V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 350 lm (12 V) 370 lm (24 V)
- Värielämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

- Jännite: 12/24 V
- Teho: 2,5 W (12 V) 2,7 W (24 V)

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11067CU70X1
- Tilaukoodi: 02283730

Logistiset tiedot

- Tilaukoodi: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Pakkaustyyppi: X1

Pakatusuomen tiedot

- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 2,5 cm
- Korkeus: 11,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 1 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 30 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,5 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Kokonaispaino [kg]: 0,36 kg



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajien omaisuutta.

www.philips.com

** 2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty
* Ei ECE-vaatimusten mukainen