

Philips
DVD Mini Hi-Fi-system

FWD831



Nyd musik med virtuel surround-lyd

Det slanke og slående FWD831 leverer en fantastisk lyd, der beriger din underholdningsoplevelse i dit eget hjem. Udvid og forstærk dit lydfelt med det stærke 3-vejs højttalersystem og Incredible Surround

Gør din filmoplevelse bedre

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Imponerende kraft og bas

- 3-vejs højttalersystem med MAX basport
- 2x75 W RMS/150 W totaleffekt

Længere lytning, større fornøjelse

- Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning
- Karaoke til endeløs karaoke-underholdning derhjemme

Omfattende lydfunktioner

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Incredible Surround™ forbedrer lydfeltet.
- 3-trins dynamisk basforstærkning

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Afspil DVD, MP3, WMA, Picture CD

Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ udvider lydfeltet og giver indtryk af, at der er ekstra højttalere rundt om dig.

3-trins dynamisk basforstærkning

3-trins dynamisk basforstærkning

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Karaoke

Karaoke-funktionen på din DVD-afspiller sikrer dig endeløs underholdning og de bedste lyd- og sangoplevelser. Du kan forbedre din sang ved at slå "ekko"-effekten til. Ved hjælp af tastaturet kan du vælge det toneleje, der passer bedst til netop din stemme.

2x75 W RMS/150 W totaleffekt

2x75 W RMS/150 W totaleffekt



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 150 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i 3 trin, VAC (Virtual Ambience Control), Digital lydkontrol, Incredible Surround
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3-vejs, 2" diskantenhed, 2 x 5,25" basenhed, Bass reflex-højttalersystem
- Højttalere: 2

Videoafspilning

- Ilægningstype: Motordrevet
- Discs: 1
- Afspilningsmedie: DVD, Video-CD, Picture CD, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Diskmenu, OSD, Hurtigt frem, Hurtigt tilbage, Langsomt fremad, Langsomt tilbage, Søg fremad/tilbage, Genoptag afspilning fra stop, Gentagelse, Kapitelgentagelse, Vinkel, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning

Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Diasshow, Vende fotos, Rotér, Zoom

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Søg efter næste/foregående spor, Repeat/Shuffle/Program
- programmérbare numre: 16

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo, mW

- Tunerfunktioner: Automatisk lagring, Easy Set (Plug and Play)
- Faste stationer: 40

Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: RCA AUX-indgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Dobbelt mikrofonbøsning
- Andre tilslutninger: Komponent-video udgang - Progressive, Composite video (CVBS) udgang, S-Video udgang, Subwoofer-udgang, Digital udgang (phono), FM-antenne, MW-antenne

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- Skærmtype: FTD
- Karaoke: Ekkokontrol, Tastkontrol, MIKR.-volumen
- Ur: På hovedskærm
- OSD-sprog: Dansk, Portugisisk, Spansk, Thai
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Fjernbetjening: 40 taster med batteri
- Brugervejledning: 16 sprog
- Standardpakke indeholder: International garanti
- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, YPbPr-komponentvideokabel, FM/MW-antenne, Netledning, Videokabel

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 177 x 292 x 341 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 165 x 410 x 285 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 568 x 423 x 458 mm
- Vægt inkl. emballage: 18,95 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 30934
EAN: 87 12581 34146 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com