



Philips  
Истински безжични  
слушалки  
Микрокапсули с прилягане в  
ушите  
Изключително малък калъф за  
зареждане  
IPX4 защита от вода  
До 18 часа време на  
възпроизвеждане



TAT2206PK

## Винаги ГОТОВИ

Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира в джоба на втalenите ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки ви предоставят удобно поставяне в ухото, страховден звук и до 18 часа време на възпроизвеждане.

### От любимия плейлист до повиквания

- Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа
- Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви
- Вградени органи за управление. Вграден микрофон. Лесно сдвояване

### Изключително удобни. Суперкомфортни.

- Провеждайте обаждания с една микрокапсула. Режим моно
- 4 цята. Дизайн "хокеен стик"
- Сигурно и удобно прилягане в ухото
- Меки силиконови накрайници за ухо в малък, среден и голям размер

### Малък калъф за зареждане. До 18 часа време на възпроизвеждане.

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Изключително малък калъф за зареждане за до 12 часа време на възпроизвеждане
- 6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час
- Чист звук, мощни баси. 6 mm неодимови мембрани

**PHILIPS**

Истински безжични слушалки

Микрокапсули с прилягане в ушите Изключително малък калъф за зареждане, IPX4 защита от вода, До 18 часа време на възпроизвеждане

TAT2206PK/00

# Акценти

## IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване



С IPX4 рейтинг и мощни 6 mm мембрани тези слушалки ви позволяват да се наслаждавате на страховден звук във всякакво време. Напълно устойчиви на пръски, те ще се справят с изпотяване и няма нужда да се притеснявате, ако ви хване дъжд.

## Изключително малък калъф за зареждане



Пътувайте с множество зарядни в джоба си. Получавате до 6 часа време на възпроизвеждане от едно зареждане, плюс допълнителни 12 часа от напълно зареден калъф. Едно кратко 15-минутно зареждане на калъфа ви предоставя един час време на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на калъфа отнема 2 часа през USB-C.

## Сигурно и удобно прилягане в ухото

Получавате истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за ухо. Накрайниците за ухо на всяка микрокапсула прилягат сигурно в ушния канал, създавайки перфектно уплътнение, което намалява външния шум. Формата на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегнала.

## Режим моно



Провеждате много разговори? Можете да удвоите времето за разговор, като използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Микрофонът автоматично се назначава на слушалката, която използвате, и просто я сменяте, когато текущата ви слушалка е изтощена.

## Лесно управление и сдвояване

Органите за управление върху микрокапсулите ви позволяват да поставите на пауза списъците за изпълнение, да провеждате разговори, да управлявате силата на звука и да събуждате гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови за сдвояване веднага щом включите Bluetooth.

# Спецификации

## Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 6 mm
- Импеданс: 16 ohm
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 101 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен

## Свързаност

- Микрофон: Вграден микрофон
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

## Външен кашон

- Дължина: 33.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 27.8 см
- Бруто тегло: 4.279 kg
- Височина: 25 см
- GTIN: 1 48 95229 11743 0
- Нето тегло: 1.392 kg
- Тегло на опаковката: 2.887 kg

## Удобство

- Автоматично изключване
- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Бутон

## Вътрешен кашон

- Дължина: 16 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 13 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.174 kg
- Бруто тегло: 0.479 kg
- Тегло на опаковката: 0.305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11743 7

## Захранване

- Акумуляторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 +12 час(a)
- Време за разговор: 6 ч
- Време за зареждане: 2 час(a)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (кальф за зареждане): Lithium

## Polymer (built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 10.5 гр
- Капацитет на батерията (Кальф): 350 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

## Габарити на опаковката

- Височина: 17.2 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 4 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11743 3
- Бруто тегло: 0.13 kg
- Нето тегло: 0.058 kg
- Тегло на опаковката: 0.072 kg

## Размери на продукта

- Височина: 4.57 см
- Ширина: 5.7 см
- Дълбочина: 3.1 см
- Тегло: 0.037 kg

## Аксесоари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ кальф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 mm

## Дизайн

- Цвят: Розово
- Начин на носене: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилагане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

## Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mics

## UPC

- UPC: 8 40063 20179 8

## Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-05-29

Версия: 8.8.1

EAN: 48 95229 11743 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](#)