

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3/WMA

MCM760



Digital musikk med CD-ripping

Ripp og nyt favoritt-CDene til en MP3-spiller på det elegante MCM760 mikro-Hi-Fi-anlegget med fantastisk lyd. Enkel, ettrykksopptak – uten PC! Og du kan nyte favorittmusikken på din bærbare MP3-spiller.

Ubegrenset lyttefølelse

- Ripp favoritt-CDer til MP3
- Ettrykks digital MP3-opptak, uten datamaskin
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

En rikere lydopplevelse

- Neodymbånddiskant-høytaler med imponerende lydgjengivelse
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikkeffekt

Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Ripp favoritt-CDer til MP3

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin. Du kan lage dine egne MP3-filer via direkte digitalt MP3-opptak.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Diskanthøytaler i mikrosystem

Diskanthøytaleren med neodymbånd er en monopol diskantthøytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskantthøytalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskantthøytaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høytalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høytalere.

Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 75 W RMS
- Utgangseffekt: 2 x 150 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 5,25" woofer, Bånddiskanthøytaler, Avtagbare høytalergriller

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 99 programmerbare spor, Shuffle-avspilling, Gjenta en/album/alle
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- Kassettspillerteknologi: Full logisk
- Avspillingsmodi for kassett: Automatisk tilbakespuling, Elektronisk hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak, Ettrykksopptak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW

- Automatisk digital tuning
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Nyheter
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Snooze, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: Hvit FTD
- Indikasjoner: DIM-modus
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM/MW-antenne
- Fjernkontroll: 32-tasters med 2 AA-batterier

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 179 x 252 x 340 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 175 x 252 x 196 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13,2 kg



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.