

Philips
Radio Vintage

Rouge piment
Station d'accueil pour iPod/iPhone

ORD7105R



La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.

Améliorez votre expérience musicale

- Son haute fidélité
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Tuner FM stéréo
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une radio contemporaine au design rétro

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

PHILIPS

Points forts

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer

des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Application gratuite HomeStudio



Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la

durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 5

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Préréceptions: 20
- Réglage numérique auto

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

Pratique

- Type d'affichage: LED blanche

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
330 x 150 x 163 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Mode d'emploi, Certificat de garantie



Date de publication
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00371
EAN: 87 12581 67828 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com